


QUICK START GUIDE



NAVIGATION

Kurzanleitung

NAVIGATION

Quick Start Guide

NAVIGATION

Guide Rapide de Démarrage

NAVIGAZIONE

Guida Veloce All'utilizzo

NAVIGATIE

Snelle start gids

NAVIGACE

Rychlý návod

XZENT




English
Deutsch
Français
Italiano
Nederlands
Čeština

CONTENT

English	4 - 19
Deutsch	20 - 37
Français	38 - 55
Italiano	56 - 71
Nederlands	72 - 87
Čeština	88 - 103

Initial set-up

1. Select your preferred language, then tap **Select** to confirm your selection. Later you can change it in Regional settings.



2. Read the End User Licence Agreement, and tap **Accept** if you agree with the terms of use.

3. The Configuration wizard starts. Tap **Next** to continue.

4. Select the language and speaker used for voice guidance messages and tap **Next**. Later you can change it in Regional settings. Tap any item in the list for a short voice sample. Tap **Next** to confirm your selection.

5. Set your preferred units and time formats, and tap **Next**.


6. Set your route preferences, and tap **Next**.

7. The initial set-up is now complete, tap **Finish** to enter the map screen.

Navigation view

The navigation view is the main screen of XZENT X-F220 that shows the planned route on a map. XZENT X-F220 works with digital maps which are not simply the computerised versions of traditional paper maps. Similarly to paper road maps, the 2D mode of digital maps shows you streets and roads. Elevation is also illustrated in colour.

The navigation view displays the following screen buttons, data fields, and route information on the map during navigation:



 **Note!** Some buttons, fields, or icons may not be available in your product version.

Number	Name	Description
1	Current position marker	The current position is displayed as a blue arrow by default. When there is no GPS position, the current position marker is transparent and it shows your last known position.
2	GPS position	The dot near the arrow shows the GPS position as perceived by the GPS receiver.


3	Planned route	The planned route is displayed as an orange line line.
4	Data fields	Three data fields show the following information: • The estimated time of the arrival at the destination. • The remaining time of the trip. • The remaining distance to the destination. Tap this area to access the Trip Computer screen with additional information about the current trip on a dashboard and in the Trip Summary. You can change the default values in Settings or by tapping and holding the area where the data fields appear. If you have not selected a destination, you can see your heading instead of the three data fields.
5	Next turn preview	It shows the type of the next manoeuvre and its distance.
6	Second next turn preview	It shows the type of the second next manoeuvre if it is near the first one.
7	Next street	It displays the name of the next street. If you have not selected a route destination, you can see nearby house numbers, if they are available.
8	Parking around destination	It appears near the destination. By tapping it, you can check the available parking facilities around your destination.
9	Destination menu	It appears near the destination. By tapping it, you can check the trip summary, find Places around your final destination, save the current location, or suspend the navigation.
10	Lane information	On multi-lane roads, it shows the lanes ahead and their directions. The highlighted arrows represent the lanes and direction you need to take.
11	Alert point warning	It shows the type of the alert points when approaching a road safety camera or other Alert Points like school zones or railroad crossings. You must make sure that using this feature is legal in the country where you intend to use it.
12	Speed limit warning	It shows the current speed limit of the road.
13	Signpost	It shows the available destinations and the road numbers.
14	Motorway services	By tapping it, you can check the details of the next few service stations (petrol stations, restaurants) when travelling on a motorway. .
15	Navigation menu	By tapping it, you can open the Navigation menu, where you can reach other parts of XZENT X-F220.

16	3D objects	They display hills, mountains, roads, landmarks, and buildings in 3D.
16	Street name	It shows the current street name. By tapping it, you can open the Where Am I screen. .

If you are approaching a motorway exit or a complex intersection and the needed information exists, the map is replaced with a 3D view of the junction.




When entering a tunnel, the map is replaced with a generic tunnel image.



Navigation menu

On the Map screen, tap  to open the Navigation menu.



You can see the following menu options when you are navigating without a planned route:

Button	Instruction
	Select your destination by entering an address or its coordinates, or by selecting a Place, a Saved Location, or a Saved Route. You can also look up your recent destinations from the Smart History.
	Build your route from one or more route points. You can also plan a route independently of your current GPS position by setting a new starting point.
	Check the traffic events affecting your route,
	Open a list of nearby caravan-related locations from the Places of interest on your device (campings, parking for caravans, service locations, etc.)
	Access additional options and to check some useful information, for example traffic information, and so on.
	Customise the way the navigation software works.
	See information about the navigation software.

When you are navigating with a planned route, the following menu options are also available:

Button	Instruction
--------	-------------


	Add an intermediate destination to your route.
	See route alternatives to avoid parts of the route, or to avoid a specific road from your planned route.
	View the route in its full length on the map and to display route parameters and route alternatives. Tap  to access additional options, like Simulation or Route Preferences.
	Delete your route.
	Delete the next waypoint or the whole route.

In the navigation menu, you have the following additional options:

Button	Instruction
	Open the Saved Locations screen where you can save a location as a favourite destination or edit a saved location.
	Set the volume or mute the navigation.
	Switch to 3D mode.
	Switch to 2D mode.
	Switch to 2D North up view mode.
	Suspend navigation.
	Resume navigation.
	Access the User profiles menu where you can create new profiles or edit the existing profiles. If more drivers are using the navigation system, they can create their own profiles with their own settings.

Button	Instruction
	Check those notifications that contain important information but do not require immediate action from the users.
	Open additional options within the menu options on certain screens.
	Return to the map from any menu screen.

New Route menu




In the Navigation menu, tap **New Route** to specify an address as your destination. The New Route to... menu provides the following options:

Button	Instruction
 Search in All	Find your destination regardless of its type in Combined Search.
 Address	Specify an address as your destination.
 Places	Select a place of interest as your destination.
 Saved Location	Choose from the list of your saved locations.
 History	Choose from the list of all recent destinations.
 Saved Routes	Select a saved route as your destination or intermediate destination.
 Coordinates	Select a destination by entering its coordinate.

Two of your recent destinations are listed in the New Route to... menu for easy access. Tap any of the smart history items to set the location as your destination.

Navigating to an address



Tap  on the Navigation view to access the Navigation menu.



In the Navigation menu, tap  and . By default, the screen proposes the city or town where you are located.


1. To change the country, perform the following steps:

- Tap .
- Use the keyboard to enter the name of the country.
- After entering a couple of characters, the list of countries that match the entered string appears.
- Tap  to open the list of results and select the country of your choice.


2. To change the city, perform the following steps:

- Tap  and use the keyboard to enter a part of its name.
- As you enter letters, the names that match the string appear in a list. Tap  to open the list of results.
- Select a city/town from the list.

3. To enter the street name, perform the following steps:


- Tap .
- Start entering the street name on the keyboard, the names that match the string appear in a list.
- Tap  to open the list of results. Select a street from the list.


4. To enter the house number, perform the following steps:

- a. Tap .
 - b. Enter the house number on the keyboard. (To enter letters, tap .
 - c. Tap  to finish entering the address.
7. The map appears with the selected destination in the middle. If necessary, tap the map  somewhere else to modify the destination. The Cursor () appears at the new location.
 (optional) To change some of the route setting parameters, perform the following steps:
 - a. Tap  to avoid motorways, tap  to avoid Period Charge or Per-use Toll roads, tap  to avoid ferry, or tap  to avoid carpool roads.
 - b. Tap  to confirm the destination, or tap  to select a different destination.
 - c. After a short summary of the route parameters, the map appears showing the entire route. Wait for a few seconds or tap .

Using combined search

You can initiate a separate search for addresses, Places, saved locations, or recent destinations, but the fastest way to search for any of these is to use combined search.

1. On the Map screen, tap  to access the Navigation menu and then .
2. Tap  and the combined search screen appears. Right next to the input field, you can see the search area, the city/town around which the search is carried out. The default search area is the area where you are located. If needed change the search area.





3.  to see the search results. You can see all results in the list, regardless of their type. Addresses, Places, Place categories, Saved Locations and recent destinations are mixed within one list.
6. If needed, tap the corresponding button to narrow the list of search results by types (the number on the related icon shows the number of matching results):

- Tap  to see the list of recent destinations with a matching name or address.
- Tap  to see the list of your saved location (Favourite) destinations with a matching name.
- Tap  to see the list of matching addresses.
- Tap  to see the list of Place categories. Scroll the list and select one of the categories. You get the list of Places in that category ordered by their distance from your current position.
- Tap  to see the list of matching Places ordered by their distance from your current location.

7. The map appears with the selected destination in the middle. If necessary, tap the map somewhere else to modify the destination. The Cursor () appears at the new location.
8. (optional) If needed, change some of the route setting parameters.

9. Tap  to confirm the destination, or tap  to select a different destination.
10. After a short summary of the route parameters, the map appears showing the entire route. Wait for a few seconds or tap .



Navigating to a place of interest



1. On the Map screen, tap  to access the Navigation menu. In the Navigation menu, tap , then tap . You are offered the following pre-set search categories:

- Tap  **Petrol Stations**
Along Route to get a list of petrol stations along the route or if it is not available, around your current position or your last known position.
- Tap  **Accommodation**
At My Destination to get a list of accommodation near the destination, around your current position or your last known position.
- Tap  **Restaurant**
Along Route to get a list of restaurants along the route, around your current position or your last known position.
- Tap  **Parking**
At My Destination to get a list of parking lots near the destination or if it is not available, around your current position or your last known position.


2. Tap  **Search by Name or Category** to open the Search By Category window. Here, you can search for Places of Interest by their name, categories and subcategories at the following locations:

- Tap  to search around the current position or if it is not available, around the last known position.
- Tap  to search along the active route, and not around a given point. This is useful when you search for a later stopover that results in a minimal detour only, such as searching for upcoming petrol stations or restaurants.
- Tap  to search for a place within a selected city.
- Tap  to search for a place around the destination of the active route.


An example of navigating to a place of interest

For example, to find a park around your destination, perform the following steps:


1. On the Map screen, tap  to access the Navigation menu. In the Navigation menu,



2. Tap  to open the Search By Category window.
3. Select the area around which the Place should be searched for. Tap the




4.




5. Browse the list of place categories, and tap one of them.
6. Tap any of the list items.
7. (optional) If needed, change some of the route setting parameters.
8. Tap  to confirm the destination, or tap  to select a different destination.
9. After a short summary of the route parameters, the map appears showing the entire route. Wait for a few seconds or tap .

Useful Information menu



The Useful Information menu provides various additional functions. In the Navigation menu,




tap


Button	Description
	Shows information on the current position (latitude, longitude, nearest town, next crossing street, and so on) or the last known position if GPS reception is not available.
	Offers assistance near your current position.
	Offers a list of countries with useful driving information about the selected country (for example speed limits, maximum blood alcohol level).
	Shows statistical data of your trips, like the start time, end time and average speed.
	Shows the exact sunrise and sunset times for all your route points.
	The About section provides you with product information. Read the Software and Database End User License Agreement, or check the map and other contents of the application. You can also access program usage statistics.
	Shows the GPS Information screen with satellite position and signal strength information.

Settings menu

You can configure the program settings, and modify the behaviour of XZENT X-F220. Tap



Tap the arrows to view the content of other pages.




The Settings menu provides the following options:

Button	Instruction
	Select the type of vehicle you are driving, the road types used in route planning, and the route planning method.
	Adjust the different sound volumes.
	Enable and set up warnings for speed limit, alert points (such as speed cameras), and road signs.
	Fine-tune the appearance of the map screen or adjust how the software helps you navigate with different kinds of route-related information on the map screen.
	Change the voice guidance language, set the time zone, the measurement units, the time and date, and formats, and customise the application for your local language.
	Enable or disable menu animations.
	The recommended route is not always the same between two points. Whenever suitable data exists, traffic information can be taken into account in the route calculation. Set your preferences for this service.
	Turn the automatic trip log saving on or off and check the current size of the trip database.
	Modify the basic software parameters set during the initial set-up process.

Ersteinrichtung

Auswählen

1. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache und tippen Sie dann auf **Auswählen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Diese Auswahl können Sie später in den regionalen Einstellungen ändern.



2. Lesen Sie sich die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung durch und tippen Sie auf **Zustimmen**, wenn Sie mit der Vereinbarung einverstanden sind.

Zustimmen

3. Der Konfigurationsassistent wird gestartet. Tippen Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.

Weiter

4. Wählen Sie die Sprache und die Stimme für die Sprachanweisungs- Meldungen und

Weiter

tippen Sie auf **Weiter**. Diese Auswahl können Sie später in den regionalen Einstellungen ändern. Tippen Sie auf einen beliebigen Listeneintrag, um ein

kurzes Audiobeispiel der Stimme zu hören. Tippen Sie auf **Weiter**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Weiter

5. Legen Sie Ihre bevorzugten Einheiten und Zeitformate fest und tippen Sie auf **Weiter**.

Weiter

6. Nehmen Sie Ihre Routeneinstellungen vor und tippen Sie auf **Weiter**.

Weiter


7. Die Ersteinrichtung ist nun abgeschlossen. Tippen Sie auf **Abschließen**, um die Kartenanzeige aufzurufen.

Abschließen

Navigationsansicht

Die Navigationsansicht ist der Hauptbildschirm des XZENT X-F220 , auf dem die geplante Route auf einer Karte angezeigt wird. XZENT X-F220 nutzt digitale Karten, die nicht einfach nur computerbasierte Versionen von herkömmlichen Straßenkarten aus Papier sind. Ähnlich wie bei den Straßenkarten aus Papier sind im 2D -Modus der digitalen Karten alle Arten von Straßen zu sehen. Erhöhungen werden farbig angezeigt.

In der Navigationsansicht werden die folgenden Schaltflächen, Datenfelder und Routeninformationen während der Navigation auf der Karte angezeigt:




 Hinweis! Manche Schaltflächen, Felder oder Symbole sind in Ihrer Produktversion möglicherweise nicht verfügbar.

Nummer	Name	Beschreibung
1	Positionsanzeiger	Der aktuelle Standort wird standardmäßig als blauer Pfeil angezeigt. Wenn die GPS-Position nicht vorliegt, wird der Positionsanzeiger durchsichtig dargestellt und markiert Ihre letzte bekannte Position.

2	GPS-Position	Der Punkt in der Nähe des Pfeils zeigt die GPS-Position an, die der GPS-Empfänger meldet.
3	Geplante Route	Die geplante Route wird als orange line Linie angezeigt.
4	Datenfelder	Drei Datenfelder zeigen die folgenden Informationen an: • Die geschätzte Ankunftszeit am Ziel • Die verbleibende Fahrzeit • Die verbleibende Entfernung zum Ziel Wenn Sie die Felder antippen, erhalten Sie weitere Informationen über die aktuelle Fahrt auf einer Übersichtsseite und im Fahrtüberblick. Sie können die Standardwerte unter Einstellungen ändern oder indem Sie darauf tippen und den Bereich gedrückt halten, in dem die Datenfelder angezeigt werden. Wenn Sie kein Ziel gewählt haben, sehen Sie statt den drei Datenfeldern Ihre Fahrtrichtung.
5	Vorschau der nächsten Abzweigung	Diese Funktion zeigt den Typ des nächsten Fahrmanövers an und seine Entfernung.
6	Vorschau der übernächsten Abzweigung	Diese Funktion zeigt den Typ des übernächsten Fahrmanövers an, falls es kurz nach dem ersten Fahrmanöver erfolgt.
7	Nächste Straße	Diese Funktion zeigt den Namen der nächsten Straße an. Wenn Sie kein Ziel für Ihre Route angegeben haben, werden die nahegelegenen Hausnummern angezeigt.
8	Parkplätze in Zielnähe	Es wird angezeigt, wenn Sie sich dem Ziel nähern. Indem Sie sie antippen, können Sie die verfügbaren Parkmöglichkeiten nahe Ihres Ziels durchsehen.
9	Zielmenü	Es wird angezeigt, wenn Sie sich dem Ziel nähern. Wenn Sie es antippen, können Sie den Fahrtüberblick anzeigen lassen, nach Sonderzielen rund um Ihr endgültiges Ziel suchen, Ihre aktuelle Position speichern, oder die Navigation pausieren.
10	Spurinformationen	Diese Funktion zeigt auf mehrspurigen Straßen die vorausliegenden Spuren an und ihre Richtungen. Die hervorgehobenen Pfeile weisen auf die Spuren und die Richtung hin, auf denen Sie sich einordnen müssen.

11	Warnung bei Warnpunkten	Diese Funktion zeigt Ihnen die Art der Warnpunkte an, wenn Sie sich einer Verkehrsüberwachungskamera oder anderen Warnpunkten, wie zum Beispiel Schulgebieten oder Bahnübergängen, nähern. Sie müssen sich vergewissern, dass die Verwendung dieser Funktion im betreffenden Land gesetzlich zulässig ist.
12	Geschwindigkeitswarnung	Diese Funktion zeigt das aktuelle Tempolimit der Straße an.
13	Verkehrsschilder	Diese Funktion zeigt die verfügbaren Ziele und die Straßennummern an.
14	Autobahndienste	Wenn Sie darauf tippen, erhalten Sie ausführliche Informationen über die nächsten Dienstleistungseinrichtungen (Tankstellen, Raststätten), wenn Sie auf einer Autobahn unterwegs sind.
15	Navigationsmenü	Wenn Sie darauf tippen, öffnen Sie das Navigationsmenü, von wo aus Sie auf andere Bereiche von XZENT X-F220 zugreifen können.
16	3D-Objekte	Hügel, Berge, Straßen, Orientierungspunkte und Gebäude werden in 3D angezeigt.
17	Straßenname	Diese Funktion zeigt den aktuellen Straßennamen an. Wenn Sie darauf tippen, rufen Sie die Seite Wo bin ich? auf.

Wenn Sie sich einer Autobahnausfahrt oder einer komplizierten Kreuzung nähern und entsprechende Informationen verfügbar sind, wird die Karte durch eine 3D-Ansicht der Kreuzung ersetzt.




Wenn Sie in einen Tunnel einfahren, wird die Karte durch ein allgemeines Tunnelbild ersetzt.



Navigationsmenü

Tippen Sie auf der Kartenanzeige auf , um das Navigationsmenü zu öffnen.



Ihnen stehen nun die folgenden Menüoptionen zur Verfügung, wenn Sie ohne eine geplante Route navigieren:

Schaltfläche	Anweisung
	Geben Sie Ihr Ziel ein, indem Sie eine Adresse oder seine Koordinaten eingeben oder wählen Sie ein Sonderziel, einen gespeicherten Ort oder eine gespeicherte Route. Sie können auch eines Ihrer letzten Ziele aus dem intelligenten Verlauf wählen.
	Stellen Sie Ihre Route aus einem oder mehreren Routenpunkten zusammen. Sie können Routen auch unabhängig von Ihrer aktuellen GPS-Position planen, indem Sie einen neuen Ausgangspunkt festlegen.
	Überprüfen Sie die Verkehrseignisse auf Ihrer Route oder werfen Sie einen Blick auf statistische Verkehrsdaten.
	Öffnen Sie eine Liste von Orten aus den Sonderzielen (POI's) in der Nähe von für Reisemobile und Wohnwagen relevanten Plätzen auf Ihrem Gerät (Campingplätze, Parkplätze für Wohnwagen, Service Standorte, etc.).
	Greifen Sie auf Zusatzoptionen zu und rufen Sie nützliche Informationen ab, beispielsweise Verkehrsinformationen, Kraftstoffpreise etc.
	Passen Sie die Navigationssoftware individuell an.
	Beachten Sie die Informationen über die Navigationssoftware.

Wenn Sie mit einer geplanten Route navigieren, stehen zusätzlich folgende Menüoptionen zur Auswahl:

Schaltfläche	Anweisung
 Wegpunkt hinzufügen	Fügen Sie Ihrer Route ein Zwischenziel hinzu.
 Umwege und Alternativen	Ziehen Sie Alternativrouten in Betracht, um Teile der Route zu vermeiden oder um eine bestimmte Straße, die auf Ihrer Route liegt, zu vermeiden.
 Routenübersicht	Betrachten Sie die Route in voller Länge auf der Karte und lassen Sie die Routenparameter und die Alternativrouten anzeigen. Tippen Sie auf  , um weitere Einstellungsmöglichkeiten zu erhalten, wie zum Beispiel Simulation oder Routeneinstellungen.
 Route abbrechen	Löschen Sie Ihre Route.
 Wegpunkt löschen	Löschen Sie den nächsten Wegpunkt oder die gesamte Route.


Im Navigationsmenü stehen Ihnen die folgenden zusätzlichen Optionen zur Verfügung:

Schaltfläche	Anweisung
	Öffnen Sie die Seite Gespeicherte Orte, auf der Sie einen Ort als Favoriten speichern oder einen gespeicherten Ort bearbeiten können.
	Stellen Sie die Lautstärke ein oder schalten Sie die Navigation stumm.
	In 3D-Modus umschalten.
	In 2D-Modus umschalten.
	In den Ansichtsmodus 2D-Nordausrichtung-oben umschalten.
	Navigation pausieren.
	Navigation fortsetzen.

	Greifen Sie auf das Menü für Benutzerprofile zu. Dort können Sie neue Profile erstellen oder bestehende Profile bearbeiten. Wenn mehrere Fahrer das Navigationssystem benutzen, kann jeder sein eigenes Profil mit dazugehörigen Einstellungen erstellen.
---	--

Schaltfläche	Anweisung
	Prüfen Sie diejenigen Benachrichtigungen, die wichtige Informationen enthalten, aber keine sofortige Reaktion seitens der Benutzer erfordern.
	Greifen Sie auf Zusatzoptionen innerhalb der Menüoptionen auf manchen Seiten zu.
	Kehren Sie von jeder Menüseite aus zur Karte zurück.

Neue Route Menü





Tippen Sie im Navigationsmenü auf **Neue Route**, um eine Adresse als Ihr Ziel anzugeben. Die Neue Route zu... bietet die folgenden Optionen:

Schaltfläche	Anweisung
	Finden Sie Ihr Ziel, gleich welchen Typs, im Kombisuche.
	Geben Sie eine Adresse als Ihr Ziel an.
	Geben Sie ein Sonderziel als Ihr Ziel an.
	Wählen Sie Ihr Ziel aus der Liste Ihrer gespeicherten Orte.
	Wählen Sie Ihr Ziel aus der Liste all Ihrer letzten Ziele aus.
	Wählen Sie eine gespeicherte Route als Ihr Ziel oder Zwischenziel aus.
	Wählen Sie ein Ziel durch Eingabe seiner Koordinaten.

Zwei Ihrer letzten Ziele werden im Menü Neue Route zu... angezeigt, damit Sie komfortabel darauf zugreifen können. Tippen Sie auf einen Eintrag im intelligenten Verlauf, um den Ort als Ihr Ziel festzulegen.

Zu einer Adresse navigieren



Tippen Sie auf  in der Navigationsansicht, um auf das Navigationsmenü zuzugreifen.



Tippen Sie im Navigationsmenü auf  und . Standardmäßig wird die Stadt bzw. der Ort vorgeschlagen, in der/dem Sie sich gerade befinden.

Um das Land zu ändern, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Tippen Sie auf .

Land

2. Geben Sie den Namen des Landes über die Tastatur ein.
3. Nachdem Sie einige Zeichen eingegeben haben, werden die auf die Zeichenfolge zutreffenden Ländernamen aufgelistet.

4. Tippen Sie auf , um die Ergebnisliste zu öffnen, und wählen Sie das gewünschte Land aus.

Um die Stadt zu ändern, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Tippen Sie auf .

Stadt

2. Während der Eingabe werden die passenden Namen in einer Liste angezeigt. Tippen Sie auf , um die Ergebnisliste zu öffnen.

3. Wählen Sie eine Stadt bzw. einen Ort aus der Liste.

Um den Straßennamen einzugeben, führen Sie die folgenden Schritte aus:


1. Tippen Sie auf .

Straßenname eingeben

2. Geben Sie den Straßennamen über die Tastatur ein, die passenden Namen erscheinen in einer Liste.

3. Tippen Sie auf , um die Ergebnisliste zu öffnen. Wählen Sie eine Straße aus der Liste.

Um die Hausnummer einzugeben, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Tippen Sie auf .

Hausnummer oder
Querstraße eingeben...


2. Geben Sie die Hausnummer über die Tastatur ein. (Tippen Sie zur Eingabe von Buchstaben auf )


3. Tippen Sie auf , um die Eingabe der Adresse abzuschließen.

Die Karte wird mit dem ausgewählten Ziel in der Mitte aufgerufen. Tippen Sie ggf. auf eine andere Stelle auf der Karte, um das Ziel zu ändern. Der Cursor () wird an der neuen Stelle angezeigt.

(optional) Um einige der Routeneinstellungsparameter zu ändern, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Tippen Sie auf , um Autobahnen zu meiden, tippen Sie auf , um Straßen mit Vignettenpflicht oder Mautgebühren zu meiden, tippen Sie auf , um Fährn zu meiden, oder tippen Sie auf , um Straßen mit Fahrgemeinschaftsspuren zu meiden.

2. Tippen Sie auf , um das Ziel zu bestätigen, oder tippen Sie auf , um ein anderes Ziel zu wählen.

3. Nach einer Kurzübersicht über die Routenparameter erscheint eine Karte mit der gesamten Route. Warten Sie einige Sekunden oder tippen Sie auf .

Verwendung der kombinierten Suche


Sie können eine gesonderte Suche nach Adressen, Sonderzielen, gespeicherten Orten oder letzten Zielen durchführen, aber die schnellste Methode, eine derartige Suche durchzuführen, ist die Verwendung der Kombisuche.

1. Tippen Sie auf der Kartenanzeige auf , um das Navigationsmenü aufzurufen,

und dann auf



2. Tippen Sie auf , um die Seite mit der kombinierten Suche aufzurufen. Direkt neben dem Eingabefeld sehen Sie das Suchgebiet – die Stadt bzw. den Ort, in deren bzw. dessen Umkreis die Suche ausgeführt wird. Standardmäßig ist als Suchgebiet das Gebiet ausgewählt, in dem Sie sich gerade befinden. Ändern Sie ggf. das Suchgebiet.



3.

4. Wenn das richtige Suchgebiet angezeigt wird, können Sie mit der Eingabe des Namens, der Adresse oder der Kategorie des gesuchten Ziels beginnen.


5. Tippen Sie auf , um die Suchergebnisse anzeigen zu lassen. Sie sehen alle Ergebnisse in der Liste, egal welchen Typs. Adressen, Sonderziele, POI-Kategorien, gespeicherte Orte und letzte Ziele sind alle in einer Liste zusammengefasst.
6. Tippen Sie gegebenenfalls auf die entsprechende Schaltfläche, um die Liste der Suchergebnisse nach Typ zu filtern (die Zahl auf dem entsprechenden Symbol zeigt die Zahl der übereinstimmenden Ergebnisse):

- Tippen Sie auf , um eine Liste der letzten Ziele zu erhalten, deren Name oder Adresse mit Ihrer Eingabe übereinstimmt.


- Tippen Sie auf , um eine Liste Ihrer gespeicherten Orte (Favoriten) zu erhalten, deren Name mit Ihrer Eingabe übereinstimmt.

- Tippen Sie auf , um eine Liste der mit Ihrer Eingabe übereinstimmenden Adressen zu erhalten.

- Tippen Sie auf , um alle Sonderziel-Kategorien aufzulisten. Sehen Sie die Liste durch und wählen Sie eine der Kategorien aus. Die Sonderziele in dieser Kategorie sind nach ihrer Entfernung von Ihrem aktuellen Standort sortiert.

- Tippen Sie auf , um eine Liste aller mit Ihrer Eingabe übereinstimmenden Sonderziele zu erhalten, sortiert nach ihrer Entfernung von Ihrem aktuellen Standort.
 - (optional) Falls Ihr Produkt Sonderziele von verschiedenen Datenanbietern enthält, können Sie die Liste weiter filtern, indem Sie nur die Ergebnisse eines Anbieters anzeigen lassen. Achten Sie auf die Anbieterlogos. Wählen Sie eines der Logos, um die Sonderziele dieses Anbieters zu sehen.
7. Die Karte wird mit dem ausgewählten Ziel in der Mitte aufgerufen. Tippen Sie ggf. auf eine andere Stelle auf der Karte, um das Ziel zu ändern. Der Cursor () wird an der neuen Stelle angezeigt.
 8. (optional) Ändern Sie ggf. einige der Routeneinstellungsparameter.
 9. Tippen Sie auf , um das Ziel zu bestätigen, oder tippen Sie auf , um ein anderes Ziel zu wählen.
 10. Nach einer Kurzübersicht über die Routenparameter erscheint eine Karte mit der gesamten Route. Warten Sie einige Sekunden oder tippen Sie auf .

Navigation zu einem Sonderziel



1. Tippen Sie auf der Kartenanzeige auf , um das Navigationsmenü zu öffnen.

Tippen Sie im Navigationsmenü auf und dann auf . Folgende vordefinierte Suchkategorien werden Ihnen angeboten:

- Tippen Sie auf , um alle Tankstellen entlang Ihrer Route oder, falls keine Route verfügbar ist, im Umkreis Ihrer aktuellen Position oder letzten bekannten Position aufzulisten.
- Tippen Sie auf , um alle Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe Ihres Ziels bzw. im Umkreis Ihrer aktuellen Position oder Ihrer letzten bekannten Position aufzulisten.
- Tippen Sie auf , um alle Restaurants entlang Ihrer Route bzw. im Umkreis Ihrer aktuellen Position oder Ihrer letzten bekannten Position aufzulisten.
- Tippen Sie auf , um alle Parkplätze in der Nähe Ihres Ziels oder, falls kein Ziel verfügbar ist, im Umkreis Ihrer aktuellen Position oder Ihrer letzten bekannten Position aufzulisten.

2. Tippen Sie auf , um das Fenster Suche per Kategorie zu öffnen. Sie können per Name, Kategorie und Unterkategorie an den folgenden Orten nach dem gewünschten Sonderziel suchen:

- Tippen Sie auf , um eine Suche rund um Ihre aktuelle Position durchzuführen. Wenn diese nicht vorliegt, wird in der Nähe Ihrer letzten bekannten Position gesucht.
- Tippen Sie auf , um nach einem Sonderziel innerhalb einer ausgewählten Stadt zu suchen.
- Tippen Sie auf , um im Umkreis des Ziels der aktiven Route nach einem Sonderziel zu suchen.

Entlang der Route

- Tippen Sie auf **Entlang der Route**, um entlang der aktiven Route und nicht rund um einen bestimmten Punkt zu suchen. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie einen Zwischenstopp für später finden möchten, beispielsweise Tankstellen oder Raststätten, die nur eine geringe Abweichung von Ihrer Route erfordern.

Beispiel für die Navigation zu einem Sonderziel

Um beispielsweise einen Park in der Nähe Ihres Ziels zu finden, führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Tippen Sie auf der Kartenanzeige auf , um das Navigationsmenü zu öffnen.
Tippen Sie im Navigationsmenü auf  und dann auf .
2. Tippen Sie auf  **In allen Zieltypen suchen**, um das Fenster Suche nach Kategorie zu öffnen.
3. Wählen Sie den Umkreis eines Sonderziels, der durchsucht werden soll. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Am aktuellen Standort** und wählen Sie **Beim Zielort**.



5. Durchsuchen Sie die Liste der POI-Kategorien und tippen Sie auf eine davon.
6. Tippen Sie auf einen der Listeneinträge.
7. (optional) Ändern Sie ggf. einige der Routeneinstellungsparameter.
8. Tippen Sie auf **Als Ziel auswählen**, um das Ziel zu bestätigen, oder tippen Sie auf , um ein anderes Ziel zu wählen.
9. Nach einer Kurzübersicht über die Routenparameter erscheint eine Karte mit der gesamten Route. Warten Sie einige Sekunden oder tippen Sie auf **Navigation starten**.

Nützliche Informationen Menü



Das Menü Nützliche Informationen stellt verschiedene Zusatzfunktionen bereit. Tippen Sie im



Navigationenmenüauf

Schaltfläche	Beschreibung
	Zeigt Informationen zum aktuellen Standort (Breitengrad, Längengrad, nächstgelegene Ortschaft, nächste Querstraße usw.) oder zur letzten bekannten Position, falls kein GPS-Signal vorliegt.
	Bietet Unterstützung in der Nähe Ihres aktuellen Standortes.
	Bietet eine Liste von Ländern mit nützlichen Informationen zu den Verkehrsregeln im ausgewählten Land (zum Beispiel Geschwindigkeitsbeschränkungen, maximaler Blutalkoholspiegel).
	Zeigt statistische Daten zu Ihren Fahrten an, darunter die Startzeit, Ankunftszeit und die durchschnittliche Geschwindigkeit.
	Zeigt eine Weltkarte mit den von der Sonne bestrahlten und den dunklen Bereichen der Welt an. Tippen Sie auf  , um den genauen Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeitpunkt für all Ihre Routenpunkte zu erfahren.
	Zeigt die Seite mit den GPS-Informationen, einschließlich Satellitenpositionen und Signalstärkeinformationen.

Einstellungsmenü

Sie können die Programmeinstellungen konfigurieren und das Verhalten von XZENT X-F220

ändern. Tippen Sie auf



und



Tippen Sie auf die Pfeile, um den Inhalt anderer Seiten zu betrachten.





Das Einstellungsmenü bietet die folgenden Optionen:

Schaltfläche	Anweisung
	Wählen Sie die Art des Fahrzeugs aus, das Sie fahren, die Straßenarten, die bei der Routenplanung Verwendung finden, sowie die Routenplanungsmethode.
	Stellen Sie die unterschiedlichen Lautstärken ein.
	Aktivieren Sie die Warnungen für Tempolimits, Warnpunkte (wie z. B. Radargeräte) und Verkehrszeichen und nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor.
	Passen Sie das Erscheinungsbild der Kartenanzeige individuell an oder stellen Sie ein, wie die Software Sie auf der Kartenanzeige mithilfe diverser routenbezogener Informationen bei der Navigation unterstützen soll.
	Ändern Sie die Sprache der Sprachanweisung, stellen Sie die Zeitzone, die Maßeinheiten, die Uhrzeit, das Datum und die Formate ein und passen Sie die Anwendung individuell an Ihre ortsübliche Sprache an.
	Aktivieren oder deaktivieren Sie Menüanimationen,.
	Die empfohlene Route zwischen zwei Orten kann variieren. Sofern entsprechende Daten vorhanden sind, können Verkehrsinformationen bei der Routenberechnung berücksichtigt werden. Legen Sie Ihre Einstellungen für diesen Dienst fest.

 Tunnelansicht	Hier können Sie die automatische Speicherung der Fahrtenaufzeichnungen ein- bzw. ausschalten und die aktuelle Größe der Fahrtdatenbank überprüfen.
 Start d. Konfigurationsass.	Sie können die grundlegenden Softwareparameter ändern, die Sie während der Ersteinrichtung festgelegt haben. Siehe Page 1.

Configuration initiale

1. Sélectionnez votre langue préférée, puis touchez **Sélect.** pour confirmer la sélection. Vous pourrez la modifier par la suite dans les Paramètres régionaux.



2. Lisez le contrat de licence de l'utilisateur final et touchez **Accepter** si vous acceptez les conditions d'utilisation.

3. L'assistant de configuration démarre. Touchez **Suivant** pour continuer.

4. Sélectionnez la langue et la voix à utiliser pour les instructions vocales et touchez

Suivant

. Vous pourrez la modifier par la suite dans les paramètres régionaux. Touchez n'importe quel élément dans la liste pour entendre un bref

Suivant

échantillon vocal. Touchez pour confirmer votre sélection.

5. Définissez votre choix d'unités et votre format d'heure et touchez

Suivant

6. Définissez vos préférences d'itinéraire et touchez

Suivant


7. La configuration initiale est désormais terminée, touchez **Terminer** pour accéder à l'écran de carte.

Terminer

Vue de navigation

La vue de navigation est l'écran principal de XZENT X-F220 qui indique l'itinéraire prévu sur une carte. XZENT X-F220 fonctionne avec des cartes numériques qui ne sont pas seulement une version informatique des cartes traditionnelles en papier. Comme les cartes routières en papier, le mode 2D des cartes numériques indique les rues et les routes. L'altitude est également représentée par des couleurs.

Pendant la navigation, la Vue de navigation affiche les boutons d'écran, les champs de données et les informations sur l'itinéraire suivantes sur la carte :



Remarque

Il est possible que certains boutons, champs ou icônes ne soient pas disponibles dans votre version du produit.

Numéro	Nom	Description
1	Marqueur de la position actuelle	La position actuelle s'affiche par défaut sous forme de flèche bleue. Quand il n'y a pas de position GPS, le marqueur de la position actuelle est transparent et montre votre dernière position connue.


2	Position GPS	Le point à proximité de la flèche indique la position GPS telle qu'elle est perçue par le récepteur GPS.
3	Itinéraire planifié	L'itinéraire planifié s'affiche sous forme de ligne orange line.
4	Champs de données	Trois champs de données fournissent les informations suivantes : • L'heure estimée d'arrivée à destination • Le temps restant du trajet • La distance restante jusqu'à la destination. En tapant dessus, vous pouvez accéder à des informations supplémentaires relatives au trajet actuel sur l'écran du tableau de bord et dans le Résumé trajet. Vous pouvez modifier les valeurs par défaut dans Paramètres ou en touchant de manière prolongée la zone où les champs de données s'affichent. Si vous n'avez pas sélectionné de destination, vous pouvez voir votre cap au lieu des trois champs de données.
5	Aperçu du virage suivant	Indique le type de la prochaine manœuvre et sa distance.
6	Aperçu du deuxième virage suivant	Indique le type de la deuxième prochaine manœuvre si elle est proche de la première.
7	Prochaine rue	Affiche le nom de la rue suivante. Si vous n'avez pas sélectionné de destination d'itinéraire, vous pouvez voir les numéros des maisons environnantes.
8	Parking près de destination	S'affiche à proximité de la destination. En tapant dessus, vous pouvez consulter les services de parking disponibles autour de votre destination.
9	Menu Destination	S'affiche à proximité de la destination. En tapant dessus, vous pouvez consulter le résumé du trajet, trouver des lieux autour de votre destination finale, enregistrer la position actuelle, ou suspendre la navigation.
10	Informations sur les voies	Sur les routes à voix multiples, indiquent les voies en amont ainsi que leur direction. Les flèches mises en évidence représentent les voies et la direction que vous devez suivre.
11	Avertissement au point d'alerte	Affiche le type des points d'alerte lorsque vous approchez d'un radar ou d'autres points d'alerte, tels que des zones scolaires ou des passages à niveau. Vous devez vous assurer que l'utilisation de cette fonction est légale dans le pays où vous avez l'intention de vous en servir.

12	Avertissements de limite de vitesse	Affiche la limite de vitesse actuelle sur la route.
13	Panneau	Affiche les destinations disponibles et le numéro des routes.
14	Services autoroute	En les touchant, vous pouvez consulter les détails relatifs aux quelques stations-service suivantes (stations-service, restaurants) lorsque vous empruntez une autoroute.
15	Menu navigation	En le touchant, vous pouvez ouvrir le menu Navigation à partir duquel vous pouvez accéder à d'autres parties de XZENT X-F220.
16	Objets 3D	Ils permettent d'afficher les collines, les montagnes, les routes, les monuments et les bâtiments en 3D.
17	Nom de la rue	Affiche le nom de la rue actuelle. En le touchant, vous pouvez ouvrir l'écran Où suis-je ?

Si vous approchez de la sortie d'une autoroute ou d'une intersection complexe et que les informations dont vous avez besoin existent, la carte est remplacée par une vue en 3D du carrefour.




Lorsque vous entrez dans un tunnel, la carte est remplacée par l'image générique d'un tunnel.



Menu Navigation

Sur l'écran Carte, touchez  pour ouvrir le menu Navigation.



Vous pouvez voir les options de menu suivantes lorsque vous naviguez sans itinéraire planifié :

Bouton	Instruction
	Sélectionnez votre destination en saisissant une adresse ou ses coordonnées, ou en sélectionnant un Lieu, un Lieu enregistré ou un Itinéraire enregistré. Vous pouvez également consulter vos destinations récentes à partir de l'Historique intelligent.
	Créez votre itinéraire à partir d'un ou de plusieurs points d'itinéraire. Vous pouvez également planifier un itinéraire indépendamment de votre position GPS actuelle en configurant un nouveau point de départ.
	Consultez les événements de circulation ayant une incidence sur votre itinéraire ou affichez les données historiques de circulation.
	Ouvrez une liste des emplacements liés aux caravanes proches des lieux d'intérêt sur votre appareil (campings, parking pour les caravanes, les emplacements des services, etc.)
	Accédez à des options supplémentaires pour consulter des informations utiles, comme par exemple les informations sur la circulation.
	Personnalisez le mode de fonctionnement du logiciel de navigation.
	Consultez les informations relatives au logiciel de navigation.

Lorsque vous naviguez avec un itinéraire planifié, les options de menu suivantes sont également disponibles :

Bouton	Instruction
	Ajoutez une destination intermédiaire à votre itinéraire.
	Consultez d'autres itinéraires afin d'éviter des parties de l'itinéraire ou pour éviter une route spécifique de l'itinéraire que vous avez planifié.
	Affichez la route dans toute sa longueur sur la carte et consultez les paramètres de l'itinéraire et d'autres itinéraires. Touchez  pour accéder à des options supplémentaires, telles que Simulation ou Préférences itinéraire.
	Supprimez votre itinéraire.
	Supprimez la prochaine étape ou la totalité de l'itinéraire.

Dans le menu Navigation, vous disposez les options supplémentaires suivantes :

Bouton	Instruction
	Ouvrez l'écran Lieux enregistrés à partir duquel vous pouvez enregistrer une position comme destination favorite ou modifier un lieu enregistré.
	Configurez le volume ou mettez la navigation en sourdine.
	Passez en mode 3D.
	Passez en mode 2D.
	Passez en mode vue 2D Nord en haut.
	Suspendre la navigation.
	Reprendre la navigation.
	Accédez au menu Profils utilisateur à partir duquel vous pouvez créer de nouveaux profils ou modifier les profils existants. Si plusieurs conducteurs utilisent le système de navigation, ils peuvent créer leur propre profil avec leurs réglages.

Bouton	Instruction
	Consultez les notifications qui comportent des informations importantes, mais ne nécessitent pas d'action immédiate de la part des utilisateurs.
	Ouvrez des options supplémentaires à partir des options de menu sur certains écrans.
	Revenez à la carte à partir de n'importe quel écran de menu.

Menu Nouvel itinéraire





Dans le menu Navigation, touchez  pour spécifier une adresse en tant que destination.

Le menu Nouvel itinéraire vers ... propose les options suivantes :

Bouton	Instruction
	Trouvez votre destination quel que soit son type dans Combined Search.
	Spécifiez une adresse en tant que destination.
	Sélectionnez un lieu d'intérêt en tant que destination.
	Choisissez dans la liste de vos lieux enregistrés.
	Choisissez dans la liste de toutes vos destinations récentes.
	Sélectionnez un itinéraire enregistré en tant que destination ou destination intermédiaire.
	Sélectionnez une destination en saisissant ses coordonnées.

Deux de vos destinations récentes sont listées dans le menu Nouvel itinéraire vers ... pour y accéder facilement. Touchez n'importe lequel des éléments d'historique intelligent pour définir le lieu de votre destination.

Naviguer vers une adresse



Touchez  sur la Vue de navigation pour accéder au menu Navigation.

Dans le menu Navigation, touchez  et . Par défaut, l'écran propose la ville où vous vous trouvez.


Pour modifier le pays, effectuez les étapes suivantes :

1. Touchez .
2. Utilisez le clavier pour saisir le nom du pays.
3. Après avoir saisi quelques caractères, la liste des pays correspondant aux caractères saisis s'affiche.
4. Touchez  pour afficher la liste des résultats et sélectionnez le pays de votre choix.


Pour modifier la ville, effectuez les étapes suivantes :

1. Touchez  et utilisez le clavier pour saisir une partie de son nom.
2. Alors que vous saisissez les lettres, les noms correspondant aux caractères s'affichent dans une liste. Touchez  pour afficher la liste des résultats.
3. Sélectionnez une ville dans la liste.

Pour saisir le nom de la rue, effectuez les étapes suivantes :

1. Touchez .
2. Commencez à saisir le nom de la rue sur le clavier et les noms correspondant aux caractères s'affichent sous forme de liste.
3. Touchez  pour afficher la liste des résultats. Sélectionnez une rue dans la liste.

Pour saisir le numéro de maison, effectuez les étapes suivantes :

1. Touchez .


2. Saisissez le numéro de maison à l'aide du clavier. (Pour saisir des lettres, touchez



3. Touchez  pour finir de saisir l'adresse.

La carte s'affiche avec la destination sélectionnée au centre. Au besoin, touchez un autre endroit sur la carte pour modifier la destination. Le curseur () s'affiche au nouvel emplacement.

(facultatif) Pour modifier certains paramètres de l'itinéraire, effectuez les étapes suivantes :


1. Touchez  pour éviter les autoroutes, touchez  pour éviter les routes à abonnement ou à péage, touchez  pour éviter les ferries ou touchez  pour éviter les voies de covoiturage.
2. Touchez  pour confirmer la destination ou touchez  pour sélectionner une destination différente.
3. Après un court résumé des paramètres de l'itinéraire, la carte s'affiche avec tout l'itinéraire. Attendez quelques secondes ou touchez .

Utiliser la recherche combinée

Vous pouvez initier une recherche distincte pour des adresses, des lieux, des lieux enregistrés ou des destinations récentes, mais la manière la plus rapide de les rechercher consiste à utiliser la recherche combinée.

1. Sur l'écran Carte, touchez  pour accéder au menu Navigation puis .


2. Touchez  et l'écran de recherche combinée s'affiche. Juste à côté du champ de saisie, la zone de recherche s'affiche, c'est-à-dire la ville autour de laquelle la recherche est effectuée. La zone de recherche par défaut est la zone où vous vous trouvez. Le cas échéant, modifiez la zone de recherche.





- 3.
4. Lorsque la zone de recherche appropriée s'affiche, vous pouvez commencer à saisir le nom, l'adresse ou la catégorie de la destination que vous recherchez.

5. Touchez  pour voir les résultats de recherche. Tous les résultats s'affichent dans la liste, quel que soit leur type. Les adresses, lieux, catégories de lieux, lieux enregistrés et destinations récentes sont mélangés dans une seule liste.
6. Si nécessaire, touchez le bouton associé pour réduire la liste de résultats à un type donné (le nombre visible sur l'icône associée indique le nombre de résultats) :

- Touchez  pour voir la liste des destinations récentes dont le nom ou l'adresse correspond à la recherche.
- Touchez  pour voir la liste de vos destinations enregistrées (Favoris) avec un nom correspondant.
- Touchez  pour voir la liste des adresses correspondantes.
- Touchez  pour voir la liste des catégories de lieux. Faites défiler la liste et sélectionnez une des catégories. La liste des lieux dans cette catégorie classés en fonction de leur distance par rapport à votre position actuelle apparaît.
- Touchez  pour voir la liste des Lieux correspondants classés en fonction de leur distance à votre position actuelle.
- (facultatif) Si votre produit contient des lieux provenant de plusieurs fournisseurs de données, vous pouvez affiner la liste en affichant les résultats d'un seul fournisseur. Recherchez les logos des fournisseurs. Sélectionnez celui du fournisseur dont vous souhaitez voir les lieux.

7. La carte s'affiche avec la destination sélectionnée au centre. Au besoin, touchez un autre endroit sur la carte pour modifier la destination. Le curseur () s'affiche au nouvel emplacement.
8. (facultatif) Si nécessaire, modifiez certains des paramètres de l'itinéraire.
9. Touchez  pour confirmer la destination ou touchez  pour sélectionner une destination différente.
10. Après un court résumé des paramètres de l'itinéraire, la carte s'affiche avec tout l'itinéraire. Attendez quelques secondes ou touchez .

Naviguer vers un lieu d'intérêt






1. Sur l'écran Carte, touchez  pour accéder au menu Navigation. Dans le menu de

Navigation, touchez  , puis touchez  . Les catégories de recherche prédéfinies suivantes vous sont proposées :

- Touchez  Stations-services Sur l'itinéraire pour obtenir une liste des stations-service sur l'itinéraire ou si cela n'est pas disponible, à proximité de votre position actuelle ou de votre dernière position connue.
- Touchez  Hébergement Près de la destination pour obtenir une liste des hébergements près de votre destination, à proximité de votre position actuelle ou de votre dernière position connue.
- Touchez  Restaurant Sur l'itinéraire pour obtenir une liste des restaurants sur l'itinéraire, à proximité de votre position actuelle ou de votre dernière position connue.
- Touchez  Parking Près de la destination pour obtenir une liste des parkings près de votre destination si cela n'est pas disponible, à proximité de votre position actuelle ou de votre dernière position connue.

2. Touchez  pour ouvrir la fenêtre Rechercher par catégorie. Ici, vous pouvez rechercher des lieux d'intérêt par leur nom, leurs catégories et leurs sous-catégories aux emplacements suivants :

- Touchez  pour chercher à proximité de la position actuelle ou si elle n'est pas disponible, à proximité de la dernière position connue.
- Touchez  pour rechercher un lieu dans une ville sélectionnée.
- Touchez  pour chercher un lieu autour de la destination de l'itinéraire actif.
- Touchez  pour effectuer des recherches sur l'itinéraire actif et non autour d'un point donné. Cela s'avère utile lorsque vous souhaitez

ajouter un arrêt ultérieur sans effectuer un grand détour, notamment pour une station-service ou un restaurant.

Exemple de navigation vers un lieu d'intérêt

Par exemple, pour trouver un parc à proximité de votre destination, effectuez les étapes suivantes :

1. Sur l'écran Carte, touchez  pour accéder au menu Navigation. Dans le menu de

Navigation, touchez , puis touchez .

2. Touchez  pour ouvrir la fenêtre Rechercher par catégorie.

3. Sélectionnez la zone autour de laquelle le Lieu doit être recherché. Touchez le bouton

Près d'ici

et sélectionnez

Près de la destination

- 4.




5. Faites défiler la liste des catégories de lieux et touchez l'une d'elles.
6. Touchez n'importe lequel des éléments de la liste.
7. (facultatif) Si nécessaire, modifiez certains des paramètres de l'itinéraire.

Sélect. comme destin.

8. Touchez  pour confirmer la destination ou touchez  pour sélectionner une destination différente.

9. Après un court résumé des paramètres de l'itinéraire, la carte s'affiche avec tout

l'itinéraire. Attendez quelques secondes ou touchez .

Menu Informations utiles



Le menu Informations utiles offre plusieurs fonctions supplémentaires. Dans le menu



Navigation, touchez

Bouton	Description
	Affiche les informations relatives à la position actuelle (latitude, longitude, ville la plus proche, prochaine intersection, etc.) ou à la dernière position connue si la réception GPS n'est pas disponible.
	Propose une assistance à proximité de votre position actuelle.
	Propose une liste de pays avec des informations de conduite utiles à propos du pays sélectionné (p. ex., les limites de vitesse, le taux d'alcoolémie maximum).
	Affiche des données statistiques relatives à vos trajets, telles que l'heure de départ, l'heure d'arrivée et la vitesse moyenne.
	Affiche une carte du monde avec les zones ensoleillées et sombres du monde. Touchez  pour consulter les heures exactes du lever et du coucher du soleil pour tous les points de votre trajet.
	Affiche l'écran d'informations GPS avec la position satellite et les informations sur la puissance du signal.

Menu Paramètres

Vous pouvez configurer les paramètres du programme et modifier le comportement de

XZENT X-F220. Touchez  et .

Touchez les flèches pour voir le contenu des autres pages.





Le menu Paramètres offre les options suivantes :

Bouton	Instruction
	Sélectionnez le type de véhicule que vous conduisez, les types de route empruntées dans la planification d'itinéraire et le mode de calcul d'itinéraire.
	Réglez les différents volumes sonores.
	Activez et configurez les avertissements relatifs à la limite de vitesse, aux points d'alerte (tels que les radars) et aux panneaux routiers.
	Ajustez l'apparence de l'écran carte ou la manière dont le logiciel vous aide à naviguer avec les différents types d'informations relatives aux itinéraires dans l'écran Carte.
	Modifiez la langue de guidage vocal, configurez le fuseau horaire, les unités de mesure, l'heure et la date et les formats, et personnalisez l'application pour votre langue locale.
	Activez ou désactivez les animations des menus,.
	L'itinéraire recommandé n'est pas toujours le même entre deux points. Tant que des données convenables existent, les informations sur le trafic peuvent être prises en compte dans le calcul de l'itinéraire. Définissez vos préférences pour ce service.

 Moniteur trajet	Allumez ou éteignez l'enregistrement automatique des journaux de trajet et vérifiez la taille actuelle de la base de données du trajet.
 Assistant configuration	Modifiez les paramètres de base du logiciel définis au cours du processus de configuration initiale. Voir Page 1.

Configurazione iniziale

1. Selezionare la lingua desiderata e toccare **Seleziona** per confermare la selezione. Questa potrà essere modificata in un secondo momento in Impostazioni locali.




2. Leggere il Contratto di licenza con l'utente finale e toccare **Accetta** per accettarne le condizioni per l'utilizzo.
3. Viene avviata la Configurazione guidata. Toccare **Avanti** per continuare.
4. Selezionare la lingua e la voce usate per i messaggi della guida vocale e toccare **Avanti**. Questa potrà essere modificata in un secondo momento in Impostazioni locali. Toccare le voci dell'elenco per udire un breve esempio della guida vocale. Toccare **Avanti** per confermare la selezione.
5. Impostare il formato di data e ora e le unità di misura preferite, quindi toccare **Avanti**.
6. Impostare le preferenze di percorso e toccare **Avanti**.
7. (Facoltativo) Viene richiesto se autorizzare il sistema ad attivare i servizi connessi, come le informazioni su meteo e prezzi dei carburanti. Toccare **Avanti** per attivarli in seguito. Per accedere ai servizi connessi è necessario disporre di una connessione a Internet tramite un telefono cellulare.
8. Se questi servizi sono stati attivati subito, si vedrà un messaggio che conferma la loro attivazione. Toccare **Avanti**.
9. Selezionare i servizi connessi da utilizzare e toccare **Avanti**.
10. La configurazione iniziale è ora completa, toccare **Fine** per passare alla schermata della mappa.

Vista di navigazione

La vista di navigazione è la schermata principale di Zenec Navigation nella quale viene visualizzato il percorso pianificato su una mappa. Zenec Navigation utilizza mappe digitali che non sono semplicemente versioni computerizzate delle tradizionali cartine stradali cartacee. La modalità di visualizzazione 2D delle mappe digitali mostra vie e strade in modo analogo alle cartine stradali cartacee, a cui si aggiungono le informazioni di altitudine rappresentate grazie ai colori.

Durante la navigazione, nella vista di navigazione compaiono sulla mappa i pulsanti della schermata, i campi dati e le informazioni sul percorso seguenti:



 Nota. È possibile che nella versione del prodotto in proprio possesso non siano presenti alcuni pulsanti, campi o icone.

Numero	Nome	Descrizione
1	Indicatore della posizione corrente	Per impostazione predefinita, la posizione corrente è indicata da una freccia blu. Se la posizione GPS non è disponibile, l'indicatore della posizione corrente è trasparente e mostra l'ultima posizione conosciuta.
2	Posizione GPS	Il punto in prossimità della freccia sta a indicare la posizione GPS così come rilevata dal ricevitore GPS.

3	Percorso pianificato	Il percorso pianificato è rappresentato da una linea arancione.
4	Campi dati	I tre campi dati mostrano le informazioni seguenti: • ora di arrivo stimata alla destinazione • tempo di viaggio restante • distanza restante alla destinazione. Toccando i campi è possibile accedere a informazioni aggiuntive sul viaggio in corso, presentate in un'apposita schermata a cruscotto e nel Riepilogo del viaggio. È possibile modificare i valori predefiniti in Impostazioni (pagina Error! Bookmark not defined.) o toccando e tenendo premuto sull'area dello schermo in cui sono visualizzati i campi dati. Se non è stata selezionata una destinazione, al posto dei tre campi dati è possibile visualizzare la direzione di marcia.
5	Anteprima della prossima svolta	Mostra il tipo di manovra che seguirà nel percorso e la sua distanza.
6	Anteprima della seconda prossima svolta	Mostra il tipo della seconda manovra che segue, se vicina alla prima.
7	Strada successiva	Visualizza il nome della prossima via. Se non è stata selezionata una destinazione per il percorso, vengono mostrati i numeri civici delle vicinanze.
8	Parcheggi nei pressi della destinazione	Compare all'approssimarsi della destinazione. Toccando questo simbolo, è possibile conoscere quali sono i parcheggi disponibili nei dintorni della destinazione.
9	Menu Destinazione	Compare all'approssimarsi della destinazione. Toccando questo simbolo è possibile esaminare il riepilogo del viaggio, trovare POI nelle vicinanze della destinazione finale, salvare la posizione corrente, passare alla navigazione pedonale e sospendere la navigazione.
10	Informazioni sulle corsie	Sulle strade a più corsie, mostra le corsie che seguono e la loro direzione. Le frecce evidenziate rappresentano le corsie e la direzione da prendere.
11	Segnalazione punti di avviso	Mostra il tipo di punti di avviso in prossimità di una telecamera di sicurezza stradale o di altri punti di avviso, quali aree scolastiche o passaggi a livello. È responsabilità dell'utente accertarsi che l'uso di questa funzione sia lecito nel Paese in cui si intende usarla.
12	Avvisi sui limiti di velocità	Mostra il limite di velocità corrente della strada.
13	Cartello stradale	Mostra le destinazioni disponibili e i numeri delle strade.

14	Servizi autostradali	Quando si viaggia in autostrada, toccando questo simbolo si ottengono i dettagli relativi alle prossime stazioni di servizio (distributori, ristoranti).
15	Menu di navigazione	Toccando questo simbolo si apre il menu di navigazione, da cui è possibile accedere alle altre sezioni di Zenec Navigation.
16	Oggetti in 3D	Viene utilizzata la visione in 3D per rappresentare realisticamente colline, montagne, strade, punti di riferimento ed edifici.
17	Nome della via	Mostra il nome della via corrente. Toccandolo si apre la schermata Dove sono.

Se ci si sta avvicinando all'uscita di un'autostrada o a un'intersezione complessa e sono disponibili le informazioni necessarie, la mappa viene sostituita da una vista panoramica 3D dell'intersezione.




Entrando in un tunnel, la mappa viene sostituita dall'immagine generica di un tunnel.



Menu di navigazione

Nella schermata della mappa, toccare  per aprire il menu Navigazione.



Quando si sta navigando senza un percorso pianificato vengono presentate le opzioni elencate di seguito.

Pulsante	Istruzioni
 Nuovo percorso	Selezionare la destinazione immettendo un indirizzo o le sue coordinate, oppure selezionando un POI, una posizione salvata o un percorso salvato. È anche possibile vedere le destinazioni recenti nella Cronologia intelligente.
 Percorso a più tappe	Costruire il percorso utilizzando uno o più punti del percorso. Si può anche pianificare un percorso indipendentemente dalla posizione GPS corrente impostando un nuovo punto di partenza.
 Traffico	Controllare gli eventi relativi al traffico che influenzano il percorso, oppure visualizzare i dati storici del traffico.
 Camping	Accesso ad elenco di località camper nelle vicinanze dei punti di interesse del vostro dispositivo (campeggi, parcheggi per camper, centri di assistenza, ecc.)
 Informazioni utili	Accedere a opzioni aggiuntive e consultare alcune informazioni utili.
 Impostazioni	Personalizzare il funzionamento del software di navigazione.
 Informazioni su	Consultare le informazioni relative al software di navigazione.

Quando si naviga lungo un percorso pianificato, compaiono anche le opzioni di menu seguenti:

Pulsante	Istruzioni
 Aggiungi tappa	Aggiungere una destinazione intermedia al percorso.
 Deviazioni e alternative	Esaminare percorsi alternativi per evitare intere parti o una strada specifica del percorso pianificato.
 Riepilogo percorso	Visualizzare il percorso nella sua lunghezza complessiva sulla mappa e mostrare i parametri e le alternative del percorso. Toccare  per accedere a opzioni aggiuntive, come Simulazione o Preferenze percorso.
 Annullare percorso	Eliminare il percorso.
 Elimina tappa	Elimina la tappa successiva o l'intero percorso.

Nel menu di navigazione sono presenti le opzioni aggiuntive seguenti.

Pulsante	Istruzioni
	Aprire la schermata Posizioni salvate, in cui è possibile salvare una posizione come destinazione preferita o modificare una posizione salvata.
	Regolare il volume o disattivare l'audio della navigazione.
	Passa a modalità 3D.
	Passa a modalità 2D.
	Passa a modalità 2D Nord in alto.
	Sospendere la navigazione.
	Riprendere la navigazione.
	Accedere al menu Profili utente da cui è possibile creare nuovi profili o modificare quelli esistenti. Se il sistema di navigazione è utilizzato da altri conducenti, ognuno di essi può creare il proprio profilo personale con le proprie impostazioni.

Pulsante	Istruzioni
	Consultare le notifiche che contengono informazioni importanti ma che non richiedono azioni immediate da parte degli utenti.
	Consente di aprire l'elenco delle opzioni di menu aggiuntive disponibili in alcune schermate.
	Tornare alla mappa da qualsiasi schermata di menu.

Menu Nuovo percorso




el menu di navigazione, toccare **Nuovo percorso** per specificare un indirizzo come destinazione.
Nuovo percorso verso contiene le seguenti opzioni:

Pulsante	Istruzioni
 Ricerca in Tutto	Trovare la destinazione in ricerca combinata, indipendentemente dal tipo di destinazione.
 Indirizzo	Specificare un indirizzo come destinazione.
 Punti di interesse (POI)	Selezionare un POI come destinazione.
 Posizione salvata	Selezionare dall'elenco delle destinazioni preferite.
 Cronologia	Selezionare dall'elenco di tutte le destinazioni recenti.
 Percorsi salvati	Selezionare un percorso salvato come destinazione finale o intermedia.
 Coordinate	Selezionare una destinazione immettendone le coordinate.

er semplificare l'accesso, nel menu Nuovo percorso verso vengono visualizzate due destinazioni recenti.Toccare la voce desiderata nella cronologia intelligente per impostare la posizione come destinazione.

Navigazione verso un indirizzo



Toccare  all'interno della vista di navigazione per accedere al menu di navigazione.



Nel menu di navigazione, toccare , e quindi . Per impostazione predefinita, viene proposta la città in cui ci si trova.

Per cambiare il Paese, procedere come segue:

1. Toccare .
2. Usare la tastiera per immettere il nome del Paese.
3. Una volta immessi un paio di caratteri, viene visualizzato l'elenco di tutti i Paesi corrispondenti alla stringa inserita.

4. Toccare  per aprire l'elenco dei risultati e selezionare il Paese desiderato.


Per cambiare la città, procedere come segue:

1. Toccare  e usare la tastiera per immettere parte del nome.
2. Man mano che le lettere vengono inserite, compare un elenco dei nomi che corrispondono alla stringa immessa. Toccare  per aprire l'elenco dei risultati.
3. Selezionare la città dall'elenco.

Per inserire il nome della strada, procedere come segue:

1. Toccare .
2. Iniziare a immettere il nome della via con la tastiera. Appare un elenco dei nomi che corrispondono alla stringa immessa.
3. Toccare  per aprire l'elenco dei risultati. Selezionare la via dall'elenco.

Per inserire il numero civico, procedere come segue:

1. Toccare .

2. Immettere il numero civico con la tastiera(per immettere lettere, toccare ).


3. Toccare  per terminare l'immissione dell'indirizzo.

Viene visualizzata la mappa con la destinazione selezionata al centro.Se necessario, toccare un altro punto della mappa per cambiare la destinazione.In corrispondenza di tale

punto viene visualizzato il Cursore (.

(Facoltativo) Per cambiare alcune impostazioni del percorso, procedere come segue:

1. Toccare  per evitare le autostrade,  per evitare le strade con pedaggio a tempo o a uso,  per evitare i traghetti o  per le corsie per auto in comune.

2. Toccare  per confermare la destinazione, oppure toccare  per selezionare un'altra destinazione.


3. Dopo un breve sommario dei parametri del percorso, viene visualizzata la mappa con l'intero percorso.Attendere alcuni secondi oppure toccare .


Utilizzo della ricerca combinata

È possibile avviare ricerche separate di indirizzi, POI (punti d'interesse), posizioni salvate o destinazioni recenti, ma il modo più veloce di cercare una destinazione appartenente a una qualsiasi di queste categorie è di utilizzare la ricerca combinata.

1. Nella schermata Mappa, toccare  per aprire il menu Navigazione e quindi




2. Toccare  per aprire la schermata della ricerca combinata. Subito accanto al campo d'immissione è riportata l'area di ricerca, la città intorno alla quale viene eseguita la ricerca. L'area di ricerca predefinita è la posizione corrente. Se necessario, cambiare l'area di ricerca.



3. Quando è visualizzata l'area di ricerca desiderata, è possibile iniziare a immettere il nome, l'indirizzo o la categoria della destinazione cercata.

4. Toccare  per visualizzare i risultati della ricerca. Compare l'elenco che include tutti i risultati trovati, indipendentemente dal tipo. Indirizzi, POI, categorie di POI, posizioni salvate e destinazioni recenti appaiono tutti in un unico elenco.
5. Se necessario, toccare i pulsanti relativi alle diverse tipologie per restringere il numero di risultati della ricerca (il numero sull'icona relativa indica la quantità di risultati corrispondenti):

- Toccare  per visualizzare l'elenco delle destinazioni recenti che contengono un nome o un indirizzo corrispondenti.
- Toccare  per mostrare l'elenco delle destinazioni salvate (preferiti) con un nome corrispondente.
- Toccare  per mostrare l'elenco degli indirizzi corrispondenti.
- Toccare  per mostrare l'elenco delle categorie di POI. Scorrere l'elenco e selezionare la categoria desiderata. L'elenco dei POI della categoria selezionata viene visualizzato ordinato in base alla distanza dalla posizione corrente.
- Toccare  per mostrare l'elenco dei POI corrispondenti, ordinato in base alla loro distanza dalla posizione corrente.

- Passaggio facoltativo: se il prodotto contiene POI di altri fornitori di dati, è possibile restringere ulteriormente la ricerca visualizzando solo i risultati di un fornitore di dati. Cercare i loghi dei fornitori. Selezionare uno dei fornitori per mostrare solo i POI a esso relativi.
7. Viene visualizzata la mappa con la destinazione selezionata al centro. Se necessario, toccare un altro punto della mappa per cambiare la destinazione. In corrispondenza di tale punto viene visualizzato il Cursore ().
 8. (Facoltativo) Se necessario, cambiare i parametri di alcune impostazioni del percorso.
 9. Toccare  per confermare la destinazione, oppure toccare  per selezionare un'altra destinazione.
 10. Dopo un breve sommario dei parametri del percorso, viene visualizzata la mappa con l'intero percorso. Attendere alcuni secondi oppure toccare .

Navigazione verso un POI






1. Nella schermata Mappa, toccare  per aprire il menu Navigazione. Nel menu

Navigazione, toccare  e quindi . Vengono proposte le seguenti categorie di ricerca predefinita:

- Toccare  **Distributori**
Qui nelle vicinanze per ottenere un elenco dei distributori lungo il percorso oppure, se non ce ne sono, vicino alla posizione corrente o all'ultima posizione nota.
- Toccare  **Alloggio**
Qui nelle vicinanze per ottenere un elenco degli alloggi vicino alla destinazione, vicino alla posizione corrente o all'ultima posizione nota.
- Toccare  **Ristorante**
Qui nelle vicinanze per ottenere un elenco dei ristoranti lungo il percorso, vicino alla posizione corrente o all'ultima posizione nota.
- Toccare  **Parcheggio**
Qui nelle vicinanze per ottenere un elenco dei parcheggi vicino alla destinazione oppure, se non ce ne sono, vicino alla posizione corrente o all'ultima posizione nota.

2. Toccare  per aprire la finestra Ricerca per categoria. Da qui è possibile cercare un POI in base al suo nome, categoria e sottocategoria nelle seguenti posizioni:


- Toccare  per effettuare la ricerca vicino alla posizione corrente oppure, se questa non è disponibile, vicino all'ultima posizione nota.
- Toccare  per cercare un POI nella città selezionata
- Toccare  per cercare un POI (punto di interesse) vicino alla destinazione del percorso attivo.
- Toccare  per effettuare la ricerca lungo il percorso attivo, e non vicino a una data posizione. Questa opzione risulta utile quando si cerca un luogo per effettuare una sosta con la minima deviazione possibile, come ad esempio quando si cercano i distributori o i ristoranti lungo il percorso

Esempio di navigazione verso un POI


Ad esempio, per cercare un parcheggio nei pressi della destinazione, procedere come segue:

1. Nella schermata Mappa, toccare  per aprire il menu Navigazione. Nel menu

Navigazione, toccare  e quindi .

2. Toccare  per aprire la finestra Ricerca per categoria.


3. Selezionare la zona intorno a cui cercare il POI. Toccare il pulsante


 e selezionare .

4.



5. Sfogliare le categorie nell'elenco e sceglierne una.
6. sottocategoria e restringere così l'ambito della ricerca.
7. Toccare una voce dell'elenco.
8. (Facoltativo) Se necessario, cambiare i parametri di alcune impostazioni del percorso.

9. Toccare  per confermare la destinazione, oppure toccare  per selezionare un'altra destinazione.

10. Dopo un breve sommario dei parametri del percorso, viene visualizzata la mappa con l'intero percorso. Attendere alcuni secondi oppure toccare .

Menu Informazioni utili



Il menu Informazioni utili offre diverse funzionalità aggiuntive.Nel menu di Navigazione,



toccare

Pulsante	Descrizione
	Mostra le informazioni relative alla posizione corrente (latitudine, longitudine, città più vicina, prossima via d'incrocio e così via) o all'ultima posizione nota se la ricezione GPS non è disponibile.
	Offre assistenza nelle vicinanze della posizione corrente.
	Consente di accedere a utili informazioni di guida (ad esempio limiti di velocità, tasso alcolemico massimo) sul Paese selezionato.
	Mostra dati statistici sui viaggi, come ora di inizio, ora di fine e velocità media.
	Mostra una mappa mondiale evidenziando le aree illuminate dal sole e quelle in ombra del pianeta.Toccare per vedere l'ora esatta di alba e tramonto di tutti i punti del percorso.
	Apri la schermata Informazioni GPS, che fornisce informazioni sulla posizione satellitare e sulla potenza del segnale.

Menu Impostazioni

Questo menu consente di configurare le impostazioni del programma e modificare le modalità

di funzionamento di XZENT X-F220.Toccare



e



Toccare le frecce per visualizzare il contenuto di altre pagine.



Il menu Impostazioni contiene le seguenti opzioni:

Pulsante	Istruzioni
	Selezionare il tipo di veicolo usato, i tipi di strada da utilizzare nella pianificazione del percorso e il metodo di pianificazione del percorso.
	Regolare i volumi dei diversi suoni.
	Attivare e impostare gli avvisi dei limiti di velocità, i punti di avviso (quali ad esempio le telecamere di sicurezza) e i segnali stradali.
	Selezionare i dettagli relativi all'aspetto della schermata della mappa e impostare i diversi tipi di informazioni relative al percorso che vengono visualizzate nella schermata della mappa.
	Cambiare la lingua della voce guida, impostare il fuso orario, le unità di misura, l'ora e la data, i formati e personalizzare l'applicazione in base alla lingua locale.
	Attivare o disattivare le animazioni dei menu.
	Il percorso consigliato tra due punti non è sempre lo stesso.Nel calcolo del percorso è possibile prendere in considerazione le informazioni sul traffico, quando tali dati sono disponibili.Impostare le preferenze relative a questo servizio.
	Attivare o disattivare il salvataggio automatico dei registri di viaggio e verificare le dimensioni correnti del database di viaggio.
	Modificare i parametri di base del software configurati durante il processo di impostazione iniziale.Vedere Page 1.

Basisinstellingen

1. Selecteer uw gewenste taal en tik vervolgens op **Selecteren** om uw selectie te bevestigen. U kunt dit later wijzigen in Regionale instellingen.



2. Lees de licentie-overeenkomst voor eindgebruikers en tik op **Accepteren** als u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden.

3. De Configuratiewizard wordt gestart. Tik op **Volgende** om verder te gaan.
4. Selecteer de taal en persoon die u wilt gebruiken voor de berichten van

stembegeleiding en tik op **Volgende**. U kunt dit later wijzigen in Regionale instellingen. Tik op één van de lijstitems voor een kort stemvoorbeeld. Tik op

Volgende

om uw selectie te bevestigen.

5. Stel de gewenste eenheden en tijdformaten in en tik op **Volgende**.
6. Stel uw routevoorkeuren in en tik op **Volgende**.
7. (optioneel) U wordt nu gevraagd of u het systeem machtigt om online diensten te activeren, bijvoorbeeld het weerbericht en informatie over brandstofprijzen. Tik op om deze diensten direct te activeren of tik op **Volgende** om ze later te activeren. Om toegang te krijgen tot online diensten hebt u een internetverbinding via uw mobiele telefoon nodig.

8. Als u deze diensten direct al hebt geactiveerd, verschijnt een bericht dat de online diensten zijn geactiveerd. Tik op **Volgende**.


9. Selecteer de online diensten die u wilt gebruiken en tik op **Volgende**.

10. De basisinstellingen zijn nu compleet. Tik op **Voltoeien** om naar het kaartscherm te gaan.

Navigatievenster

Het navigatievenster is het hoofdscherm van Zenec Navigation dat de geplande route op een kaart weergeeft. Zenec Navigation werkt met digitale kaarten, die niet simpelweg gedigitaliseerde versies van gewone papieren kaarten zijn. Net als bij papieren wegenkaarten, ziet u bij digitale kaarten in de 2D-modus de straten en wegen. Hoogte wordt ook in kleur afgebeeld.

Het navigatievenster geeft de volgende schermknoppen, velden en route-informatie op de kaart weer tijdens de navigatie:




 Let op! Sommige knoppen, velden of pictogrammen zijn mogelijk niet beschikbaar in uw productversie.

Nummer	Naam	Beschrijving
1	Huidige positiemarkering	De Huidige positie wordt standaard aangeduid door een groene pijl op de kaart. Wanneer er geen GPS-positie is, wordt de huidige positiemarkering transparant weergegeven en geeft u laatst bekende positie aan. Zie pagina Error! Bookmark not defined..


2	GPS-positie	De stip in de buurt van de pijl geeft de GPS-positie aan zoals deze wordt waargenomen door de GPS-ontvanger. Zie pagina Error! Bookmark not defined..
3	Geplande route	De geplande route wordt weergegeven als een oranje lijn.
4	Gegevensvelden	Drie gegevensvelden geven de volgende informatie: • De geschatte aankomsttijd op de bestemming • De resterende tijd van de route • De resterende afstand tot de bestemming Door erop te tikken, krijgt u toegang tot extra informatie over de huidige rit op een dashboardscherm en in het Ritoverzicht. U kunt de standaardwaarden wijzigen in Instellingen (pagina Error! Bookmark not defined..) of door te tikken op de ruimte waar de gegevensvelden verschijnen en deze vast te houden. Als u nog geen bestemming hebt geselecteerd, ziet u uw rijrichting in plaats van de drie gegevensvelden.
5	Volgende afslag	Toont het type van de volgende manoeuvre en de afstand. Zie pagina Error! Bookmark not defined..
6	Daarop volgende afslag	Toont welk type manoeuvre u daarna nadert, mits deze zich nabij de eerste bevindt. Zie pagina Error! Bookmark not defined..
7	Volgende straat	Toont de naam van de volgende straat. Zie pagina Error! Bookmark not defined.. Als u nog geen bestemming hebt geselecteerd, ziet u huisnummers in de buurt.
8	Parkeren bij bestemming	Verschijnt naast de bestemming. Door erop te tikken, kunt u de beschikbare parkeergelegenheden in de buurt van uw bestemming bekijken. Zie pagina Error! Bookmark not defined..
9	Het menu Bestemming	Verschijnt naast de bestemming. Door erop te tikken, kunt u de reissamenvatting bekijken, Plaatsen rond uw eindbestemming vinden, de huidige locatie opslaan, overschakelen naar voetgangermodus of de navigatie pauzeren.

10	Rijstrookinformatie	Op wegen met meerdere rijstroken toont deze optie de komende rijstroken en hun richtingen. De gemarkeerde pijlen geven de rijstroken waarop u moet rijden en de richting die u moet volgen aan. Zie pagina Error! Bookmark not defined.
11	Signaal waarschuwingpunten	Toont het type waarschuwingspunt bij het naderen van een verkeerscamera of andere waarschuwingpunten voor bijvoorbeeld scholen of spoorwegovergangen. U moet echter zelf controleren of deze functie wettelijk is toegestaan in het land waar u deze wilt gebruiken. Zie pagina Error! Bookmark not defined.
12	Waarschuwing snelheidsoverschrijding	Toont de huidige toegestane maximumsnelheid op de weg. Zie pagina Error! Bookmark not defined.
13	Wegwijzer	Hierop worden de mogelijke bestemmingen en wegnummers aangegeven. Zie pagina Error! Bookmark not defined.
14	Snelwegdiensten	Tik erop om een deelvenster met details van de komende snelwegdiensten te openen (benzinstations, restaurants) als u op een snelweg rijdt. Zie pagina Error! Bookmark not defined.
15	Navigatiemenu	Door erop te tikken, kunt u het navigatiemenu openen waar u andere onderdelen van Zenec Navigation kunt vinden.
16	Straatnaam	Toont de huidige straatnaam. Door erop te tikken, kunt u de pagina Waar ben ik openen. Zie pagina Error! Bookmark not defined.
17	3D-objecten	Deze geven heuvels, bergen, wegen, oriëntatiepunten en gebouwen in 3D weer.

Als u een afrit of een complex kruispunt nadert en er is hierover informatie beschikbaar, dan zal de kaart worden vervangen door een 3D-weergave van het knooppunt.




Als u een tunnel inrijdt, wordt de kaart vervangen door een algemene tunnelafbeelding.



Navigatiemenu

Tik in het Kaartvenster op  om het navigatiemenu te openen.



U ziet de volgende menuopties wanneer u navigeert zonder geplande route:

Toets	Aanwijzing
	Kies uw bestemming door het invoeren van een adres of coördinaten, of door een plaats, een opgeslagen locatie of een opgeslagen route te selecteren.U kunt ook één van uw recente bestemmingen opzoeken in de slimme geschiedenis.
	Stel uw route samen met één of meer routepunten.U kunt een route ook onafhankelijk van uw huidige GPS-positie plannen door een nieuw startpunt in te stellen.
	Controleer de gebeurtenissen in het verkeer die van invloed zijn op uw route of bekijk de historische verkeersgegevens.
	Open een lijst van nabijgelegen camper gerelateerde locaties van de interessante plaatsen op uw toestel (campings, camperplaatsen, servicelocaties, etc)
	Open extra opties en bekijk nuttige informatie, bijvoorbeeld verkeersinformatie, brandstofprijzen, enz.
	Pas de manier aan waarop de navigatiesoftware werkt.
	Bekijk informatie over de navigatiesoftware.

Wanneer u navigeert met een geplande route zijn de volgende menuopties beschikbaar:


Toets	Aanwijzing
 Tussenvoegingspunt toevoegen	Een tussenliggende bestemming aan uw route toevoegen.
 Omwegen & alternatieven	Bekijk alternatieve routes om delen van de route te vermijden of om een bepaalde weg van uw geplande route te vermijden.
 Routesamenleving	Bekijk de route in zijn volle lengte op de kaart en bekijk de routeparameters en alternatieve routes. Tik op  voor toegang tot extra opties, zoals Simulatie of Routevoorkeuren.
 Route wissen	Uw route wissen.
 Tussenvoegingspunt wissen	Het volgende tussenpunt of de gehele route wissen.

In het navigatiemenu hebt u de volgende extra opties:

Toets	Aanwijzing
	Opent het scherm met Opgeslagen locaties waar u een locatie als favoriete bestemming kunt opslaan of een opgeslagen locatie kunt bewerken.
	Stelt het volume in of dempt de navigatie.
	Overschakelen naar 3D-modus.
	Overschakelen naar 2D-modus.
	Schakelt over naar 2D-modus noorden boven.
	Navigatie op pauze.
	Navigatie hervatten.
	Opent het menu Gebruikersprofielen waar u nieuwe profielen kunt aanmaken of een bestaand profiel kunt aanpassen. Indien meerdere bestuurders gebruik maken van het navigatiesysteem, kunnen ze hun eigen profiel aanmaken met hun eigen instellingen. Hun smartphones kunnen worden toegewezen aan het betreffende gebruikersprofiel, dat de synchronisatie van gegevens tussen de smartphone en het ingebouwde navigatiesysteem mogelijk maakt.

Toets	Aanwijzing
	Bekijk de meldingen die belangrijke informatie bevatten, maar waarvoor onmiddellijke actie van de gebruiker niet nodig is.
	Open extra opties binnen de menuopties op bepaalde schermen.
	Keer terug naar de kaart vanuit elk menuscherm.

Menu Nieuwe route




Tik in het Navigatiemenu op  om een adres op te geven als uw bestemming. Het menu Nieuwe route naar... biedt de volgende opties:

Toets	Aanwijzing
 In alles zoeken	Zoek uw bestemming, ongeacht het type in Combined Search.
 Adres	Geef een adres op als uw bestemming.
 Plaatsen	Selecteer een interessante plaats als uw bestemming.
 Opgeslagen locatie	Kies uit de lijst van uw opgeslagen locaties.
 Historie	Kies uit de lijst van alle recente bestemmingen.
 Opgeslagen routes	Selecteer een opgeslagen route als uw bestemming of tussenliggende bestemming.
 Coördinaten	Selecteer een bestemming door de coördinaten in te voeren.

Twee van uw recente bestemmingen worden genoemd in de lijst Nieuwe route naar... voor eenvoudige toegang. Tik op een van de slimme historie-items om de locatie als uw bestemming in te stellen.

Navigeren naar een adres



Tik op  in de navigatieweergave om het navigatiemenu te openen.

Tik in het navigatiemenu op  en . Standaard geeft het scherm aan in welke stad of plaats u zich bevindt.

Wijzig zo nodig het land, door het uitvoeren van de volgende stappen:

1. Tik op .
2. Gebruik het toetsenbord om de naam van het land in te voeren.
3. Zodra u enkele tekens hebt ingevoerd, verschijnt de lijst met landen waarin de ingevoerde tekenreeks voorkomt.
4. Tik op  om de lijst met resultaten te openen en selecteer een land naar keuze.

Wijzig zo nodig de stad, door het uitvoeren van de volgende stappen:

1. Tik op  en voer een deel van de naam van de stad/plaats in via het toetsenbord.
2. Als u letters invoert, verschijnen de namen die overeenkomen met de tekenreeks in een lijst. Tik op  om de lijst met resultaten te openen.
3. Kies een stad of plaats uit de lijst.

Gecombineerd zoeken

U kunt zoeken naar adressen, plaatsen, opgeslagen locaties of recente bestemmingen, maar de snelste manier om te zoeken is de optie gecombineerd zoeken.

1. Tik in het Kaartvenster op  om het navigatiemenu te openen en vervolgens



2. Tik op  In alles zoeken en het scherm Gecombineerd zoeken wordt weergegeven. Rechts naast het invoerveld ziet u het zoekgebied, de stad/plaats waar omheen de zoekopdracht wordt uitgevoerd. Het standaard zoekgebied is het gebied waar u zich bevindt. Indien nodig, kunt u het zoekgebied wijzigen.



- 3.
4. Wanneer het juiste zoekgebied wordt getoond, kunt u beginnen de naam, het adres, of de categorie van de gezochte bestemming in te voeren.

5. Tik op  om de lijst met resultaten te openen. De lijst toont alle resultaten, ongeacht het type. Adressen, plaatsen, plaatscategorieën, opgeslagen locaties en recente bestemmingen worden gecombineerd in één lijst getoond.
6. Indien nodig, tik op de bijbehorende knop om de lijst met zoekresultaten op type te beperken (het nummer op het bijbehorende pictogram geeft het aantal overeenkomende resultaten weer):

- Tik op  om de lijst met recente bestemmingen te zien die overeenkomen met een naam of adres.

- Tik op  voor een lijst met opgeslagen locaties (favorieten) waarvan de naam overeenstemt.

- Tik op  voor een lijst met overeenkomende adressen.

- Tik op  voor een lijst met Plaatscategorieën. Blader door de lijst en selecteer één van de categorieën. De lijst met plaatsen binnen die categorie verschijnt in volgorde van hun afstand vanaf uw huidige positie.

- Tik op  voor een lijst van overeenstemmende plaatsen in volgorde van hun afstand tot uw huidige locatie.

- ((optioneel) Wanneer uw product plaatsen omvat van verschillende providers, dan kunt u de lijst ook beperken door de resultaten van slechts één provider

weer te geven. Zoek naar de logo's van de providers. Tik op één ervan om de plaatsen van die provider te bekijken.

7. De kaart wordt weergegeven, met de geselecteerde bestemming in het midden. Wanneer nodig tikt u ergens anders op de kaart om de bestemming aan te



passen. De Cursor () verschijnt op de nieuwe locatie.

8. (optioneel) Wijzig indien nodig een deel van de routeparameters.

Als bestemming kiezen

9. Tik op om de bestemming te bevestigen of tik op om een andere bestemming te selecteren.




10. Na een korte samenvatting van de routeparameters, verschijnt de kaart met de

Start navigatie

volledige route. Wacht een paar seconden of tik op .


Navigeren naar een interessante plaats







1. Tik in het Kaartscherm op  om het navigatiemenu te openen. Tik in het

Navigatiemenu op  en tik op . U hebt de volgende ingestelde zoekcategorieën tot uw beschikking.

- Tik op  Tankstations In de omgeving voor een lijst van tankstations langs de route of, wanneer dit niet beschikbaar is, rondom uw huidige positie of uw laatst bekende positie.
- Tik op  Accommodatie In de omgeving voor een lijst van accommodaties nabij de bestemming, rondom uw huidige positie of uw laatst bekende positie.
- Tik op  Restaurant In de omgeving voor een lijst met restaurants langs de route, rondom uw huidige positie of uw laatst bekende positie.
- Tik op  Parkeren In de omgeving voor een lijst met parkeerplaatsen nabij uw bestemming of als dit niet beschikbaar is, rondom uw huidige positie of uw laatst bekende positie.




2. Tik op  In alles zoeken om het venster Zoeken op categorie te openen. Hier kunt u zoeken naar interessante plaatsen op naam, categorieën en subcategorieën op de volgende locaties:

- Tik op  In de omgeving om te zoeken rond de huidige positie of als deze niet beschikbaar is, rond de laatst bekende positie.
- Tik op  In een stad om te zoeken naar een plaats binnen een geselecteerde stad.
- Tik op  Rondom bestemming om te zoeken naar een plaats rond de bestemming van de actieve route.
- Tik op  Langs route om te zoeken langs de actieve route en niet rondom een bepaald punt. Dat kan handig zijn wanneer u zoekt naar een tussenstop waarvoor u slechts minimaal van de route hoeft af te wijken bijv. tankstations of restaurants die u nadert.

Voorbeeld van het navigeren naar een interessante plaats


Om bijvoorbeeld een park te vinden nabij uw bestemming, gaat u als volgt te werk:

1. Tik in het Kaartscherm op  om het navigatiemenu te openen. Tik in het Navigatiemenu op  en tik op .

2. Tik op  om het venster Zoeken op categorie te openen.
3. Selecteer het gebied waarin naar de Plaats dient te worden gezocht. Tik op de  knop en selecteer .

4.



5. Blader door de lijst met plaatscategorieën en tik op een van de items in de lijst.
6. Tik op  om de gehele categorie te doorlopen of tik op een subcategorie om uw zoekopdracht te beperken.
7. Tik op één van de lijstitems.
8. (optioneel) Wijzig indien nodig een deel van de routeparameters.
9. Tik op  om de bestemming te bevestigen of tik op  om een andere bestemming te selecteren.
10. Na een korte samenvatting van de routeparameters, verschijnt de kaart met de volledige route. Wacht een paar seconden of tik op .

Menu Nuttige informatie



Het menu Nuttige informatie biedt diverse extra functies. Tik in het navigatiemenu op .U hebt een internetverbinding via uw mobiele telefoon nodig om toegang te krijgen tot online diensten, zoals informatie over parkeren en de weersverwachting.

Toets	Beschrijving
	Toont informatie over de huidige positie (breedtegraad, lengtegraad, dichtstbijzijnde stad, volgende kruising, enzovoort) of de laatst bekende positie als de GPS-ontvangst niet beschikbaar is.
	Biedt ook hulp in de nabijheid van uw huidige positie.
	Biedt een lijst van landen met nuttige informatie over rijden in het geselecteerde land (bijvoorbeeld snelheidsbeperkingen, maximale alcoholpercentages).
	Toont statistische gegevens van uw trips, zoals de begintijd, eindtijd en de gemiddelde snelheid.
	Toont een wereldkaart met de gebieden waar het dag en nacht is. Tik op  om de exacte zonsopgang- en zonsondergangtijden op al uw routepunten te bekijken.
	Toont het GPS-informatiescherm met informatie over de positie van de satellieten en signaalsterkte.

Menu Instellingen

U kunt de volgende programma-instellingen configureren en daarmee het gedrag van XZENT

X-F220 aanpassen. Tik op  , en .

Tik op de pijltjes om de inhoud van andere pagina's te bekijken.



Het menu Instellingen biedt de volgende opties:


Toets	Aanwijzing
	Selecteer het type voertuig dat u bestuurt, de wegtypen die voor de routeplanning worden gebruikt, en de routeplanningsmethode.
	De verschillende geluidsvolumes aanpassen.
	Waarschuwingen instellen voor snelheidsbeperkingen, waarschuwingspunten (zoals flitspalen) en verkeersborden.
	Met deze instellingen kunt u de weergave van het kaartscherm bijstellen of instellen hoe de software u helpt bij het navigeren via verschillende routegerelateerde gegevens op het kaartscherm.
	De taal van de stembegeleiding wijzigen, de tijdzone, eenheden, tijd, datum en formaten instellen, en de toepassing helemaal aanpassen voor uw eigen taal.
	Menu-animaties in- of uitschakelen.
	De aanbevolen route tussen twee punten is niet altijd hetzelfde. Als er geschikte informatie beschikbaar is, wordt bij het berekenen van de route rekening gehouden met verkeersinformatie. Stel uw voorkeuren voor deze dienst in.
	Schakel het automatisch opslaan van de ritlogs in of uit en controleer de actuele omvang van de rittendatabase.



De basisinstellingen voor de softwareparameters aanpassen.Zie Page 1.

Počáteční nastavení

1. Vyberte preferovaný jazyk a poté klepněte na tlačítko **Vybrat**, abyste výběr potvrdili. Později jej lze kdykoli změnit v menu Místní nastavení.



2. Přečtěte si licenční smlouvu s koncovým uživatelem a souhlasíte-li s podmínkami použití, klepněte na tlačítko **Přijmout**.

3. Spustí se Průvodce konfigurací. Klepnutím na tlačítko **Další** pokračujte.

4. Vyberte jazyk a hlas pro hlasové navádění a klepněte na tlačítko **Další**. Později jej lze kdykoli změnit v menu Místní nastavení. Krátkou hlasovou ukázkou lze vyslechnout klepnutím na některou z položek seznamu. Chcete-li výběr potvrdit,

klepněte na tlačítko **Další**.

5. Nastavte preferované jednotky a formát času a klepněte na tlačítko

Další.

6. Nastavte předvolby trasy a klepněte na tlačítko

Další.


7. Počáteční nastavení je tímto dokončeno. Chcete-li přejít na obrazovku s mapou,

klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Zobrazení navigace

Obrazovka navigace je hlavní obrazovka systému Zenec Navigation, která zobrazuje na mapě plánovanou trasu. Systém Zenec Navigation pracuje s digitálními mapami, které nejsou jen tradičními listinnými mapami převedenými do počítačového formátu. Podobně jako listinné silniční mapy i digitální mapy v režimu 2D zobrazují ulice a silnice. Nadmořská výška je také zobrazena v barvách.

Zobrazení navigace zobrazuje na mapě během navigace následující tlačítka obrazovky, datová pole a informace o trase:



 **Poznámka:** Některá tlačítka, pole nebo ikony nemusí být u některých verzí produktů k dispozici.

Číslo	Název	Popis
1	Označení aktuální polohy	Aktuální poloha je ve výchozím nastavení zobrazena pomocí modré šipky. Není-li GPS poloha k dispozici, označení aktuální polohy je průsvitné a zobrazuje poslední známou polohu.
2	Poloha GPS	Tečka vedle šipky zobrazuje polohu GPS tak, jak ji vnímá přijímač GPS.
3	Plánovaná trasa	Plánovaná trasa je zobrazena jako oranžová čára.

4	Datová pole	Tři datová pole zobrazují následující informace: • odhadovaná doba příjezdu do cíle • zbývajících doba cesty • zbývajících vzdálenost do cíle Klepnutím na toto tlačítko přejdete na další informace o aktuální cestě na obrazovce přehledu a Shrnutí cesty. Výchozí hodnoty lze upravit v Nastavení nebo klepnutím a podržením oblasti, ve které se datová pole nacházejí. Pokud jste žádný cíl nezvolili, vidíte namísto těchto tří datových polí směr jízdy.
5	Náhled první nejbližší změny směru	Zobrazuje typ následujícího úkonu na trase a jeho vzdálenost.
6	Náhled druhé nejbližší změny směru	Zobrazuje typ druhého nejbližšího úkonu na trase, pokud se nachází v blízkosti prvního.
7	Další ulice	Zobrazuje název následující ulice. Pokud jste nezvolili cíl cesty, vidíte čísla popisná okolních domů.
8	Parkování kolem cíle	Zobrazuje se v blízkosti cíle. Klepnutím na toto tlačítko se můžete seznámit s parkovacími oblastmi, které jsou v okolí cíle k dispozici.
9	Nabídka Cíl	Zobrazuje se v blízkosti cíle. Klepnutím na toto tlačítko se můžete seznámit se shrnutím cesty, vyhledat místa v okolí konečného cíle, uložit aktuální polohu, přepnout systém do navigace v režimu chůze nebo navigaci pozastavit.
10	Informace o pruhu	U silnic s více pruhy zobrazuje pruhy před vámi a jejich směr. Zvýrazněné šipky představují pruhy a směr, kterým máte jet.
11	Varování bodů výstrah	Zobrazuje typ bodu výstrahy, blížíte-li se k bezpečnostní kameře nebo jinému bodu výstrahy, např. školní zóně nebo železničnímu přejezdu. Musíte si však vždy ověřit, zda je použití této funkce v dané zemi v souladu se zákonem..
12	Upozornění na rychlostní limit	Zobrazuje aktuální omezení rychlosti na silnici.
13	Směrovka	Zobrazuje dostupné cíle a čísla silnic.
14	Dálniční služby	Klepnutím na toto tlačítko se můžete během cesty po dálnici seznámit s podrobnostmi o několika následujících čerpacích stanicích s odpočívadlem (čerpací stanice, restaurace).
15	Menu Navigace	Klepnutím na toto tlačítko můžete otevřít menu Navigace, odkud máte přístup k dalším součástem systému Zenec Navigation.
16	3D objekty	Zobrazují kopce, hory, silnice, pozoruhodná místa v krajině a budovy ve formátu 3D.

17	Název ulice	Zobrazuje název aktuální ulice. Klepnutím na toto tlačítko otevřete obrazovku Kde to jsem.
----	-------------	--

Pokud se přibližujete k výjezdu z dálnice nebo složité křižovatce a jsou k dispozici potřebné informace, mapa bude nahrazena 3D zobrazením křižovatky.




Při vjezdu do tunelu je mapa nahrazena generickým obrazem tunelu.



Menu Navigace

Na obrazovce Mapa klepnutím na tlačítko  otevřete menu Navigace.



Při navádění po plánované trase vidíte menu s následujícími možnostmi:

Tlačítko	Pokyn
	Zvolte cíl zadáním adresy, souřadnic nebo výběrem Místa, Uloženého místa nebo Uložené trasy. Pomocí funkce Inteligentní historie můžete také vybrat nedávné cíle.
	Trasu vytvořte z jednoho nebo více bodů trasy. Trasu můžete také naplánovat nezávisle na aktuální poloze GPS nastavením nového výchozího bodu.
	Seznamte se s dopravními událostmi, které mohou mít vliv na vaši trasu, nebo zobrazte historické údaje o provozu.
	Získejte přístup k dalším funkcím a užitečným informacím.
	Otevře seznam blízkých karavanových POI bodů (kempy, parkovací místa pro karavany, servisní místa atd.)
	Upravte způsob, jakým funguje navigační software.
	Viz informace o navigačním softwaru.

Jedete-li po plánované trase, jsou k dispozici také následující funkce:

Tlačítko	Pokyn
	Přidání dílčího cíle do trasy.


	Viz alternativy trasy s vyhnutím se určitým částem trasy nebo konkrétním silnicím z plánované trasy.
	Zobrazení trasy v celé její délce na mapě a zobrazení parametrů trasy a jejích alternativ. Klepnutím na tlačítko  se můžete seznámit s dalšími funkcemi, např. Simulace nebo Předvolby trasy.
	Trasu odstraňte.
	Odstraňte následující průjezdní bod nebo celou trasu.

V menu Navigace máte ještě další možnosti:

Tlačítko	Pokyn
	Otevřete obrazovku Uložená místa. Zde můžete uložit místo jako oblíbený cíl nebo upravit již uložené místo.
	Nastavení hlasitosti nebo úplné vypnutí zvuku navigace.
	Přepnutí do režimu 3D.
	Přepnutí do režimu 2D.
	Přepnutí do režimu zobrazení 2D na sever.
	Pozastavení navigace.
	Opětovná aktivace navigace.
	Přístup k nabídce Uživatelské profily, kde můžete vytvářet nové profily nebo upravit stávající. Pokud navigační systém používá více řidičů, mohou pomocí vlastního nastavení vytvořit své vlastní profily.

Tlačítko	Pokyn
	Zde se můžete seznámit s oznámeními, která obsahují důležité informace, ale nevyžadují od uživatelů okamžitý zásah.
	Otevření dalších možností pomocí nabídky možnosti na určitých obrazovkách.
	Návrat na mapu z kterékoliv obrazovky menu.

Menu Nová trasa





Chcete-li určit jako cíl konkrétní adresu, klepněte na tlačítko

Menu Nová trasa k... obsahuje následující možnosti:

Tlačítko	Pokyn
 Vyhledávat všude	Vyhledání cíle bez ohledu na jeho typ v Kombinované hledání
 Adresa	Určení cíle ve formě adresy
 Místa	Zvolení cíle ve formě bodu zájmu
 Uložené místo	Výběr ze seznamu uložených míst
 Historie	Výběr ze seznamu nedávných cílů
 Uložené trasy	Výběr cíle nebo dílčího cíle ve formě uložené trasy
 Souřadnice	Výběr cíle zadáním jeho souřadnic

Aby bylo možné položku snadno vybrat, na obrazovce Nová trasa k... se zobrazí dvě položky nedávných cílů. Klepnutím na některou z položek inteligentní historie zvolíte místo jako svůj cíl.

Navádění na určitou adresu




Klepnutím na tlačítko  na obrazovce Zobrazení navigace se otevře menu Navigace.



V menu Navigace klepněte na tlačítko  a . Ve výchozím nastavení obrazovka navrhuje město, ve kterém se nacházíte.

Chcete-li zemi změnit, postupujte následujícím způsobem:

1. Klepněte na tlačítko .
2. Pomocí klávesnice zadejte název země.
3. Po zadání několika znaků se zobrazí seznam zemí, které odpovídají zadanému řetězci.



4. Klepnutím na tlačítko  otevřete seznam výsledků, ze kterých zvolíte požadovanou zemi.


Chcete-li město změnit, postupujte následujícím způsobem:

1. Klepněte na tlačítko  a pomocí klávesnice zadejte část jeho názvu.
2. Během zadávání písmen se v seznamu budou zobrazovat názvy odpovídající zadanému řetězci. Chcete-li otevřít seznam výsledků, klepněte na tlačítko



3. Vyberte v seznamu město.

Chcete-li zadat číslo domu, postupujte následujícím způsobem:

1. Klepněte na tlačítko .
2. Zadejte číslo domu na klávesnici. (Chcete-li zadávat písmena, klepněte na tlačítko ).

3. Chcete-li zadávání adresy ukončit, klepněte na tlačítko



Zobrazí se mapa s vybraným místem uprostřed. V případě potřeby klepněte na jiné místo na mapě a cíl upravte. V novém místě se zobrazí kurzor (). (volitelná funkce) Chcete-li změnit některé parametry nastavení trasy, postupujte následujícím způsobem:

1. Klepněte na tlačítko  chcete-li zakázat dálnice. Chcete-li zakázat silnice s časovým mýtným nebo s jednorázovým mýtným, klepněte na tlačítko . Klepnutím na tlačítko  zakážete trajekty, nebo klepnutím na tlačítko  zakážete Pruhy pro vícečetné posádky.

2. Klepnutím na tlačítko  potvrdíte cíl, nebo klepnutím na tlačítko  zvolíte jiný cíl.

3. Po stručném shrnutí parametrů trasy se zobrazí mapa s vyobrazením celé trasy.

Výčkejte několik vteřin nebo klepněte na tlačítko .


Používání kombinovaného hledání

Můžete zahájit jednotlivé hledání adres, míst, uložených míst nebo posledních cílů, ale nejrychlejším způsobem hledání takových položek je použití kombinovaného hledání.

1. Na obrazovce Mapa klepnutím na tlačítko  otevřete menu Navigace a poté



2. Klepnutím na tlačítko  Vyhledávat všude se zobrazí obrazovka kombinovaného hledání. Přímě vedle pole pro zadávání vidíte oblast pro vyhledávání, město, kolem něhož se hledání provádí. Výchozí oblast pro vyhledávání je oblast, v níž se nacházíte. V případě potřeby oblast hledání změňte.



3. Je-li zobrazena požadovaná oblast hledání, můžete začít zadávat název, adresu, nebo kategorii cíle, který hledáte.

4. Klepnutím na tlačítko  zobrazíte výsledky hledání. V seznamu vidíte všechny výsledky bez ohledu na typ. Adresy, místa, kategorie míst, uložená místa a poslední cíle jsou všechny uvedeny v jediném seznamu.
5. Je-li to nutné, klepněte na příslušné tlačítko, abyste seznam výsledků hledání zúžili dle typu (číslo na příslušné ikoně zobrazuje počet odpovídajících výsledků):

- Klepnutím na tlačítko  zobrazíte seznam nedávných cílů s odpovídajícím názvem nebo adresou.

- Klepnutím na tlačítko  zobrazíte seznam uložených míst (Oblíbené) cílů s odpovídajícím názvem.

- Klepnutím na tlačítko  zobrazíte seznam odpovídajících adres.

- Klepnutím na tlačítko  zobrazíte seznam kategorií míst. Projděte seznam a vyberte některou z kategorií. Zobrazí se seznam míst v dané kategorii seřazený podle jejich vzdálenosti od vaší aktuální polohy.

- Klepnutím na tlačítko  zobrazíte seznam odpovídajících míst seřazených podle vzdálenosti od vaší aktuální polohy.

- (doplňková funkce) Pokud váš produkt obsahuje místa od jiných poskytovatelů dat, můžete dále seznam zúžit zobrazením výsledků pouze od jednoho

poskytovatele. Řidte se logy poskytovatelů. Vyberete-li některého z nich, zobrazíte místa od vybraného poskytovatele.

7. Zobrazí se mapa s vybraným místem uprostřed. V případě potřeby klepněte na jiné



místo na mapě a cíl upravte. V novém místě se zobrazí kurzor (

8. (doplňková funkce) Popřípadě můžete upravit určité parametry nastavení trasy.

9. Klepnutím na tlačítko **Vybrat jako cíl** potvrdíte cíl, nebo klepnutím na tlačítko




zvolíte jiný cíl.

10. Po stručném shrnutí parametrů trasy se zobrazí mapa s vyobrazením celé trasy.




Vyčkejte několik vteřin nebo klepněte na tlačítko **Spustit navigaci**.

Navádění do bodu zájmu





1. Na obrazovce Mapa klepnutím na tlačítko  otevřete menu Navigace. V menu

Navigace klepněte na tlačítko  a poté na tlačítko . Nabídnou se vám následující přednastavené kategorie hledání:

- Klepnutím na tlačítko  se zobrazí seznam čerpacích stanic na trase. Pokud není k dispozici, zobrazí se čerpací stanice v okolí vaší aktuální polohy nebo poslední známé polohy.
- Klepnutím na tlačítko  se zobrazí seznam ubytování v blízkosti cíle, v okolí vaší aktuální polohy nebo poslední známé polohy.
- Klepnutím na tlačítko  se zobrazí seznam restaurací na trase, v okolí vaší aktuální polohy nebo poslední známé polohy.
- Klepnutím na tlačítko  se zobrazí seznam parkovacích míst v okolí cíle. Pokud není k dispozici, zobrazí se parkovací místa v okolí vaší aktuální polohy nebo poslední známé polohy.

2. Klepnutím na tlačítko  otevřete okno Hledat dle kategorie. Zde můžete hledat body zájmu dle názvu, kategorií a podkategorií v následujících místech:

- Klepnutím na tlačítko  můžete hledat okolo aktuální polohy. Pokud není k dispozici, pak kolem poslední známé polohy.
- Chcete-li hledat místo v určitém městě, klepněte na tlačítko .
- Chcete-li hledat místo nacházející se v blízkosti cíle aktivní trasy, klepněte na tlačítko .
- Chcete-li hledat v okolí aktivní trasy a ne okolo určitého bodu, klepněte na tlačítko . Tato funkce může být užitečná, hledáte-li pozdější zastávku, která způsobí jen minimální objíždku, například blížící se čerpací stanice nebo restaurace.

Příklad navádění do bodu zájmu


Například chcete-li najít park v okolí cíle, postupujte následujícím způsobem:

1. Na obrazovce Mapa klepnutím na tlačítko  otevřete menu Navigace. V menu


Navigace klepněte na tlačítko  a poté na tlačítko .

2. Klepnutím na tlačítko  otevřete okno Hledat dle kategorie.


3. Zvolte oblast, okolo které chcete místo hledat. Klepněte na tlačítko

 V okolí


a zvolte tlačítko

 Kolem cíle

4.



5. Procházejte seznamem kategorií míst a klepněte na jednu z nich.

6. Chcete-li procházet celou kategorií, klepněte na tlačítko . V opačném případě klepněte na podkategorii, abyste hledání zúžili.

7. Klepněte na některou položku seznamu.


8. (doplňková funkce) Popřípadě můžete upravit určité parametry nastavení trasy.

9. Klepnutím na tlačítko  potvrďte cíl, nebo klepnutím na tlačítko




zvolíte jiný cíl.

10. Po stručném shrnutí parametrů trasy se zobrazí mapa s vyobrazením celé trasy.

Vyčkejte několik vteřin nebo klepněte na tlačítko .

Menu Užitečné informace



Menu Užitečné informace poskytuje různé další funkce. V menu Navigace klepněte na



tlačítka

Tlačítko	Popis
	Zobrazuje informace o aktuální poloze (zeměpisná šířka, zeměpisná délka, nejbližší město, následující křižující ulice atd.) nebo o poslední známé poloze, není-li signál GPS k dispozici.
	Navrhuje pomoc v okolí vaší aktuální polohy.
	Nabízí seznam zemí a užitečných informací pro řidiče týkajících se zvolené země (např. rychlostní limit, maximální povolená hladina alkoholu v krvi).
	Zobrazuje statistické údaje vaší cesty, např. čas zahájení, čas ukončení, průměrná rychlost.
	Zobrazuje světovou mapu se sluncem osvětlenými nebo temnými oblastmi světa. Klepnutím na tlačítko se můžete seznámit s přesným časem východu a západu slunce na všech bodech trasy.
	Zobrazuje obrazovku Informace GPS s polohou družic a silou signálu.


Menu Nastavení

Zde můžete konfigurovat nastavení programu a pozměňovat chování systému XZENT X-

F220. Klepněte na tlačítka



Chcete-li zobrazit obsah následujících stran, klepněte na šipky.



Menu Nastavení obsahuje následující možnosti:

Tlačítko	Pokyn
	Zvolte typ vozidla, které řídíte, typy silnic použitých při plánování trasy a metodu plánování trasy.
	Nastavení hlasitosti různých zvuků.
	Aktivace a nastavení výstrah u rychlostního limitu, bodů výstrah (např. rychlostní radary) a dopravních značek.
	Vyladění vzhledu obrazovky s mapou nebo nastavení, jak vám má software pomáhat při navigaci pomocí různých typů informací o trase zobrazených na obrazovce s mapou.
	Změna jazyka hlasového navádění, nastavení časové zóny, měrných jednotek, času a data a formátů, upravení aplikace na místní jazyk.
	Aktivace nebo zakázání animací menu.
	Doporučená trasa mezi dvěma místy není vždy stejná. Kdykoli jsou k dispozici vhodná data, lze při výpočtu trasy zohlednit dostupné dopravní informace. Nastavte předvolby této služby.
	Zapnutí nebo vypnutí automatického ukládání protokolu cesty a kontrola aktuální velikosti databáze cest.
	Změna základních parametrů softwaru nastavených během procesu počátečního nastavení.



XZENT by ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Switzerland

www.xzent.com

© Copyright · Rev 1.0