U IVATELSKÁ P ÍRU KA



XZENT X-527

2-Din Infotainer X-527

OBSAH

O TÉTO PŘÍRUČCE
Tato příručka obsahuje důležité informace a upozornění týkající se fungování této jednotky XZENT.
Uložte ji na místo, kde k ní budete mít později přístup.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	3
TLAČÍTKA NA PŘEDNÍM PANELU	4
HLAVNÍ MENU	5
APLIKACE	6 - 7
DOTYKOVÉ OPERACE A NAVIGACE V HLAVNÍ NABÍDCE	8 - 9
GOOGLE ANDROID AUTO	10
APPLE CARPLAY	11
(HLAVNÍ SYSTÉM) NASTAVENÍ	12 - 13
RADIO TUNER	14
DAB TUNER	15
USB AUDIO	16
USB VIDEO	17
AUX-IN / HDMI	18
KAMERA	19
TELEFON BLUETOOTH	20 - 21
STREAMOVÁNÍ HUDBY PŘES BLUETOOTH	22
SCHÉMA ZAPOJENÍ	23
TECHNICKÉ SPECIFIKACE	24
DALŠÍ INFORMACE	25

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Poznámka
1. Popisy a další obsah uvedený v tomto návodu se mohou lišit od skutečného zařízení.
2. Obrázky uvedené v této příručce a některé snímky rozhraní HMI se mohou od skutečného zařízení lišit.
3. Technické údaje a design tohoto modelu zařízení se mohou změnit bez předchozího oznámení.

- Přečtěte si celý návod. Dbejte všech varování. Řiďte se uvedenými pokyny.
- Tuto příručku si uschovejte. Příručka musí být k dispozici každému, kdo tento přístroj používá.
- Tato jednotka je určena k použití ve vozidlech s 12V DC baterií a zápornou kostrou.
- Nepoužívejte přístroj jiným způsobem, než je uvedeno v této příručce. Nedodržení uvedených pokynů může způsobit zánik záruky.
- V žádném případě přístroj nerozebírejte ani na něm neprovádějte žádné úpravy, znamenalo by to zánik záruky. Nepokoušejte se přístroj opravovat sami; v případě potřeby se obraťte na autorizovaného prodejce XZENT.
- Používejte pouze originální příslušenství, které je navrženo a vyrobeno pro tento přístroj. V opačném případě hrozí nebezpečí poškození. Přístroj instalujte podle návodu k montáži, použijte přiložené montážní příslušenství. Síly zrychlení při nehodách mohou být obrovské. Nesprávně namontovaná zařízení představují vážné riziko pro řidiče a cestující při nehodě.
- Chraňte přístroj před vodou a jinými tekutinami, které by mohly vniknout do přístroje. Hrozí nebezpečí zkratu či dokonce vzniku požáru.
- Chcete-li předejít zkratu, do přístroje nikdy nevkládejte žádné kovové předměty (například mince nebo kovové nástroje).
- Před výměnou vadné pojistky se pokuste vyhledat příčinu zkratu. Věnujte pozornost kabelům elektrického napájení! Není-li zkrat způsoben špatnou elektroinstalací, je možné vyměnit vadnou pojistku za novou (stejných hodnot).
  Pokud zkrat trvá, obraťte se na autorizovaného prodejce XZENT.
- Při připojování k jinému zařízení si pozorně přečtěte návod k použití, kde naleznete informace o kompatibilitě a pokyny k elektrickému zapojení. Nepokoušejte se připojit nekompatibilní výrobky.
- Dbejte, abyste používáním přístroje nezpůsobili vybití baterie, je-li motor automobilu vypnutý.
  Vzhledem k tomu, že přístroj má poměrně značnou spotřebu energie a akumulátor se nabíjí pouze při spuštěném motoru, může se stát, že se akumulátor vybije natolik, že motor již nebude možné nastartovat.
- Podle zákonů různých evropských zemí není povoleno řízení se zapnutými monitory, na kterých jsou promítány filmy v zorném poli řidiče, neboť řidič nesmí být při sledování provozu rozptylován. Řiďte se předpisy o silniční dopravě ve své zemi, neboť v případě nehody vám hrozí uvalení pokuty či dokonce ztráta pojistného krytí. Dávejte pozor na hlasitost přehrávání ve vozidle, je třeba, protože jste povinni si všimnout výstražných zvuků například ambulance, policejních sirén, atd.
- Nevystavujte přístroj tvrdým nárazům. Může dojít k mechanickému nebo elektrickému poškození přístroje.
- V případě jakýchkoli problémů či dotazů ohledně instalace zařízení se obraťte na svého prodejce/ dodavatele XZENT.

KLÁVESA NA PŘEDNÍM PANELU X-527



Ovládací tlačítka / tlačítka dotykového displeje:

1. Reset — Stisknutím se provede reset napájení.
2. Domů — Stisknutím přejdete do hlavní nabídky.
3. FAV — Stiskněte pro zadání vašeho oblíbeného zdroje. Oblíbený zdroj můžete nastavit v nabídce Nastavení, Obecné.
4. Napájení/Hlasitost — Při zapnutí otáčením nastavte hlasitost, stisknutím ZTLUMÍTE zvuk. Dlouhým stisknutím lze převést do pohotovostního režimu (obrazovka VYP, zvuk VYP).
5. Hlas — Stisknutím spusťte rozpoznávání hlasu (používá se s aplikací Android Auto nebo CarPlay).
6. CAM — Stiskněte pro přechod do zobrazení zadní kamery, znovu stiskněte pro ukončení.
7. Dotyková plocha — Stisknutím oblasti obrazovky provedete akci dotykového stisku.

Různé:

A — Mikrofon

HLAVNÍ NABÍDKA



HLAVNÍ NABÍDKY Oblast ovládání

1. Horní část

Domovská ikona: Stisknutím tlačítka v dalších zdrojích se vrátíte na tuto stránku.

Šipka návratu: Stisknutím tlačítka přejdete o 1 úroveň zpět

Ikona 3 teček: Stisknutím lze vybrat jiné pozadí

Klepnutím a přetažením horní části panelu zobrazíte ovládací centrum*.

Vedle hodin v rohu jsou ikony stavu Bluetooth a signálu. V této kapitole můžete vidět příklad obsluhy přetažení ovládacího centra.

Ovládací centrum*

Umožňuje rychlý přístup ke specifickým systémovým funkcím pro nastavení zobrazení, snímky obrazovky, hlasitost, vymazání paměti zdroje atd.

2. Střední část

Na levé straně středních částí je zobrazen aktuální aktivní zdroj zvuku. V závislosti na zdroji zvuku se zobrazí další data a stav přehrávání/pozastavení. Stisknutím oblasti zobrazíte aktivní zdroj v režimu celé obrazovky. Na pravé straně střední části můžete vidět velké hodiny a kalendář oblasti. Stisknutím tlačítka nastavíte hodiny a datum.


3. Dolní část


Dolní část obsahuje 4 rychlé výběry zdroje. Ve výchozím nastavení je to FM/AM, hudba (USB), telefonování prostřednictvím BT a nastavení.

Můžete podržet a přetáhnout jednu zdrojovou ikonu do horní části odstranit ji z oblasti rychlého přístupu. Poté vyberte ze stránek všech zdrojů nový zdroj, abyste jej převedli do volného místa rychlého přístupu. V této kapitole můžete vidět příklad použití funkce odstranění přidání následných úkonů.

Toto je část úvodní obrazovky pro rychlý přístup.

Přetažením této obrazovky doleva zobrazíte další stránky se všemi dostupnými zdroji (viz další strana). Po odstranění ikony rychlého přístupu z dolní části úvodní obrazovky můžete v této






kapitole vidět příklad obsluhy přejetí prstem. Můžete přetáhnout novou ikonu z této stránky na volné místo dolní části. Další informace naleznete v příkladu obsluhy v této kapitole.


Ovládací tlačítka a oblast aplikace

1.	Kamera	Klepnutím zadáte zdroj kamery
2.	FM / AM	Klepnutím zadáte zdroj FM/AM
3.	Hudba	Klepnutím zadáte zdroj hudby
4.	DAB	Klepnutím zadáte zdroj rádia DAB
5.	Telefon s Bluetooth	Klepnutím zadáte zdroj rádia BT.
6.	BT Hudba	Klepnutím zadáte zdroj hudby BT
7.	Nastavení	Klepnutím zadáte Nastavení
8.	EQ	Klepnutím zadáte EQ
9.	AUX	Klepnutím zadáte zdroj rádia AUX
10.	HDMI	Klepnutím zadáte zdroj rádia HDMI
11.	Video	Klepnutím zadáte zdroj videosignálu
12.	Android Auto	Klepnutím zadáte Android Auto
13.	Apple CarPlay	Klepnutím zadáte Apple CarPlay

HLAVNÍ NABÍDKA Příklady dotykového ovládání



Přístup k rychlé nabídce získáte potáhnutím prstem dolů. Prostřednictvím rychlé nabídky lze získat rychlý přístup k mnoha nastavením, jako je například jas obrazovky.



HLAVNÍ NABÍDKA – NAVIGACE



Na domovské obrazovce se můžete pohybovat tak, že přejedete prstem doleva nebo doprava.

ZMĚNA IKONY APLIKACE




Nejprve je třeba vytvořit místo pro novou ikonu a odstranit ji. Stiskem a podržením ikony aplikace ji lze připnout na domovskou obrazovku.

GOOGLE ANDROID AUTO

Díky službě Google Android Auto budete mít přístup ke kompatibilním aplikacím a službám online smartphonu Android ve svém vozidle a můžete je ovládat intuitivně pomocí zobrazení zařízení XZENT nebo hlasového asistenta společnosti Google.

PŘÍPRAVA:
- Stáhněte si aplikaci Android Auto z obchodu Google Play Store (pro OS Android 9 a nižší). Pro vyšší OS je předinstalováno.
- Připojte smartphone Android k USB CP/AA konektoru zařízení XZENT.
- Při prvním připojení k USB konektoru bude automaticky navázáno připojení Bluetooth.

POČÁTEČNÍ OPERACE:
1. Při prvním uvedení do provozu nesmí být vozidlo v pohybu a ruční brzda musí být zatažená.
2. Klepnutím na ikonu Androidu Auto v hlavní nabídce zařízení XZENT vyberte zdroj Auto Android.
3. Postupujte podle pokynů na displeji smartphonu a nainstalujte aplikaci Android Auto a nakonfigurujte její chování po spuštění. Je možné změnit zvolené chování při spuštění v nastaveních kdykoliv později.
4. Po úspěšném dokončení prvního spuštění se na obrazovce zařízení XZENT zobrazí uživatelské rozhraní Android Auto.



1. Klepnutím zobrazíte domovskou obrazovku aplikace Android Auto.
2. Aktivujte hlasové ovládání Android Auto.
3. Aplikace se spustí klepnutím na její ikonu.
   XZENT: Klepnutím otevřete hlavní nabídku XZENT.


Poznámka:
- Android Auto nemusí být k dispozici ve všech zařízeních a není k dispozici ve všech zemích a oblastech.
- Chcete-li používat Android Auto se smartphonem Android, musí být na vašem smartphonu nainstalován alespoň systém Android 5.0 (Lollipop) nebo vyšší verze operačního systému Android.
- Podrobnější informace o systému Android Auto naleznete na adrese https://www.android.com/auto/ a https://support.google.com/androidauto#topic=6348027

APPLE CARPLAY


Díky službě Apple CarPlay budete mít přístup ke kompatibilním aplikacím a službám online zařízení iPhone ve svém vozidle a můžete je ovládat intuitivně pomocí zobrazení zařízení XZENT nebo hlasového asistenta společnosti Apple.

PŘÍPRAVA:
- Připojte kompatibilní iPhone k CP/AA USB konektoru zařízení XZENT.
- Při prvním připojení k USB konektoru bude automaticky navázáno připojení Bluetooth.
- Odemkněte svůj iPhone.

POČÁTEČNÍ OPERACE:
1. Při prvním uvedení do provozu nesmí být vozidlo v pohybu a ruční brzda musí být zatažená.
2. Klepnutím na ikonu CarPlay v hlavní nabídce zařízení XZENT vyberte zdroj CarPlay.
   Po úspěšném dokončení počáteční operace se na obrazovce zařízení XZENT zobrazí uživatelské rozhraní služby CarPlay.




1. Klepnutím zobrazíte domovskou obrazovku CarPlay.
2. Aplikace se spustí klepnutím na její ikonu.



Ovládací tlačítka

1. Domů — Klepnutím otevřete hlavní nabídku.
2. Zpět — Klepněte na položku a vraťte se do předchozí nabídky.
3. Video — Klepnutím lze zobrazit seznam:
   Zadní kamera: Klepnutím vyberte režim Normální/Zrcadlení
   Ztlumení kamery: ZAPNUTO/VYPNUTO
   Čára vzdálenosti kamery: ZAPNUTO/VYPNUTO
4. Obecné — Klepnutím lze zobrazit seznam:
   Pípnutí: ZAPNUTO/VYPNUTO
   Propojení zařízení USB, Automatické přehrávání hudby: ZAPNUTO/VYPNUTO
   Region rádia: Vyberte oblast ze seznamu.
   Napájení antény DAB: ZAPNUTO/VYPNUTO
   Tlačítko OBLÍBENÉ – krátký stisk: Klepněte na položku Oblíbené.
   Datum a čas: Klepnutím nastavte datum a čas
5. Jazyk — Klepnutím na položku vyberte jiný dostupný jazyk.
6. Hlasitost — Klepnutím na panel změníte zesílení konkrétního zdroje.



7. Osvětlení — Klepnutím na ikonu zobrazíte nabídku nastavení podsvětlení klávesy.
   Stisknutím žárovky přepnete pevnou nebo náhodnou barvu.
   Můžete vybrat pevně nastavenou barvu výběrem přímo na barevné paletě, nebo můžete použít pásy RGB či vybrat přednastavenou barvu ze zobrazených obdélníků s barvou.
8. Upgrade a resetovat — Upgrade: Klepnutím vstoupíte do nabídky upgradu.
   Resetování továrního nastavení: Klepnutím lze resetovat přístroj na nastavení z výroby / výchozí nastavení.
9. Informace o systému — Zobrazit aktuální verzi softwaru.

FM / AM



Ovládací tlačítka

1.	Domů	Klepnutím otevřete hlavní nabídku.
2.	Zpět	Klepnutím na tlačítko se vraťte.
3.	Hledat dolů	Klepnutím na ikonu snížíte frekvenci. Klepnutím a podržením vyhledáváte směrem dolů.
4.	Hledat nahoru	Klepnutím zvýšíte frekvenci. Klepnutím a podržením vyhledáváte směrem nahoru.
5.	Předvolba	Klepnutím vyberete předvolbu. Klepnutím a podržením tlačítka uložíte aktuální stanici jako předvolbu.
6.	PÁSMO	Klepnutím přepnete pásmo rozhlasového vysílání.
7.	RDS	Klepnutím funkci RDS vypnete/zapnete.
8.	Předvolba dolů	Klepnutím přejdete k předchozí stanici uložené v předvolbě.
9.	Předvolba nahoru	Klepnutím přejdete k následující stanici uložené v předvolbě.
10.	Automatické uložení	Klepnutím lze prohledat a automaticky uložit všechny předvolby.
11.	LOC/DX	Klepnutím na ikonu přijímáte místní/vzdálené signály rozhlasových stanic.
12.	EQ	Klepnutím otevřete nabídku EQ.

A	Pole informačního displeje pro nastavení rádia a funkce RDS.
B	Frekvence aktuální stanice (nebo název RDS stanice).

Poznámka:

- Tento přístroj využívá volič kanálů tuneru RDS. RDS je systém, který přenáší data souběžně s rozhlasovým vysíláním.
  Dostupnost a obsah RDS dat závisí na příslušné rozhlasové stanici a její síle signálu. RDS přenáší například alternativní frekvence, které umožňují změnu frekvence bez zásahu uživatele.
- Abyste mohli využívat funkce RDS, musí být aktivovaná funkce AF.

TUNER DAB




Ovládací tlačítka

1.	Domů	Klepnutím otevřete hlavní nabídku.
2.	Zpět	Klepnutím na tlačítko se vraťte.
3.	Hledat dolů	Klepnutím vyberte předchozí stanici ze všech stanic (jestliže je nastavení VÝBĚR z nabídky na Soubor). Klepnutím vyberte předchozí stanici ze stejné skupiny stanic/kanálu (jestliže je nastavení VÝBĚR na Aktuální). Klepnutím vyberte předchozí stanici ze seznamu oblíbených stanic (jestliže je nastavení VÝBĚR na Předvolba).
4.	Hledat nahoru	Klepnutím vyberte další stanici ze všech stanic (jestliže je nastavení VÝBĚR na Soubor). Klepnutím vyberte další stanici ze stejné skupiny stanic/kanálu (jestliže je nastavení VÝBĚR na Aktuální). Klepnutím vyberte další stanici ze seznamu oblíbených stanic (jestliže je nastavení VÝBĚR na Předvolba).
5.		Seznam Klepnutím otevřete seznam: Předvolba, Aktuální, Soubor.
6.	EQ	Klepnutím otevřete nabídku EQ.
7.	VYBRAT	Klepnutím změňte chování tlačítka přeskočení na možnost Soubor, Aktuální, Předvolba.
8.	Comfort Scan	Klepnutím spustíte vyhledávání aktualizací.
9.	Full Scan	Klepnutím zahájíte úplné vyhledávání stanic.
10.	DAB-FM	Klepněte na tlačítko Povolit/zakázat službu DAB-FM.
11.	DAB-DAB	Klepněte na tlačítko Povolit/zakázat službu DAB-DAB.

A	Název stanice
B	Název souboru
C	Zobrazení obrázku prezentace stanice, pokud je k dispozici
D	Text DSL

USB AUDIO




Ovládací tlačítka

1.	Domů	Klepnutím otevřete hlavní nabídku.
2.	Zpět	Klepnutím na tlačítko se vraťte.
3.	Stavový řádek	Klepnutím přejdete na vybranou pozici.
4.	EQ	Klepnutím otevřete nabídku EQ.
5.	Seznam	Klepnutím na ikonu otevřete složku se zvukem a seznam souborů.
6.	Hledat dolů	Klepnutím přejdete k předchozí skladbě/souboru.
7.	Pozastavit/obnovit	Klepnutím lze přepínat mezi pauzou a obnovením.
8.	Hledat nahoru	Klepnutím lze vybrat další skladbu/soubor.
9.	Opakovat/Náhodně	Klepnutím přepnete možnost opakovat vše, opakovat jednu skladbu a náhodné přehrávání.

A	Informace o skladbě
B	Integrovaný obal souboru

USB VIDEO



Ovládací tlačítka


1.	Domů	Klepnutím otevřete hlavní nabídku.
2.	Zpět	Klepnutím na tlačítko se vraťte.
3.	Plovoucí okno	Klepnutím na ikonu přehrajete v plovoucím okně.
4.	Stavový řádek	Klepnutím přejdete na vybranou pozici.
5.	Seznam	Klepnutím na ikonu otevřete složku videa a seznam souborů.
6.	Hledat dolů	Klepnutím vyberete předchozí kapitolu/soubor.
7.	Pozastavit/obnovit	Klepnutím lze přepínat mezi pauzou a obnovením.
8.	Hledat nahoru	Klepnutím vyberete následující kapitolu/soubor.
9.	Opakovat/Náhodně	Klepnutím přepnete možnost opakovat vše, opakovat jednu skladbu a náhodné přehrávání.
10.	Poměr stran	Klepnutím přepnete poměr stran.

Poznámka:

- Klepnutím na dotykovou obrazovku lze na plné obrazovce zobrazit ovládací proužek.
  Při řízení se řiďte zákony a předpisy specifickými pro danou zemi pro použití videa.
  Pokud vozidlo není nastaveno na režim parkování, bude signalizována výstraha.

KAMERA

Zařízení X-527 je vybaveno jedním kamerovým vstupem s přepínatelným napájením 12 V DC. Zařízení aktivuje napájení kamery prostřednictvím 12 V DC. Nepřipojujte napájení kamery ke stálému napájení.
Chcete-li upravit nastavení fotoaparátu, přejděte do nabídky hlavního nastavení systému > video.





AUX-IN, HDMI

Zdroje AUX-IN a HDMI lze zadat pomocí ikony úvodní obrazovky. Zdroj poskytuje vstup signálu AUX-IN nebo HDMI do vašeho zařízení XZENT. Kromě tlačítka návratu na domovskou obrazovku není k dispozici žádné konkrétní dotykové tlačítko.

Ovládací tlačítka

1. Zpět Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte na domovskou obrazovku.





Při prvním použití proveďte funkci skenování/hledání (SCAN/SEARCH) a ujistěte se, že je váš telefon nastaven jako VIDITELNÝ. Chcete-li přidat telefon do seznamu párování, vyberte ho ze seznamu výsledků a potvrďte kódem.
Ujistěte se a potvrďte všechna potřebná oprávnění, jako je přístup ke kontaktům/přístup k telefonnímu seznamu nebo další potřebné profily Bluetooth. Jestliže odmítnete přístup, můžete omezit dostupné funkce.

Ovládací tlačítka

1.	Domů	Klepnutím otevřete hlavní nabídku.
2.	Zpět	Klepnutím na tlačítko se vraťte.
3.	Procházení / prohledávání	Klepnutím otevřete nabídku skenování / vyhledávání.
4.	Nastavení	Klepnutím otevřete nabídku nastavení BT. Bluetooth: Klepnutím upravíte název jednotky. Synchronizovat telefonní seznam: Klepnutím na ikonu znovu synchronizujete telefonní seznam.
5.	Přidat zařízení	Klepnutím vyhledáte dostupná zařízení Bluetooth.
6.	Seznam zařízení	Klepnutím spárujte. Dlouze stiskněte název zařízení v seznamu. Ve vyskakovacím okně se zobrazí ikona koše, ikona opětovného připojení a ikona [X] pro zavření vyskakovacího okna.




POZNÁMKA:
Tento zdroj je telefonování XZENT HFP, které potřebujete, abyste mohli připojit spárovaný telefon a používat ho.
Jestliže je aplikace GAA nebo CarPlay připojena prostřednictvím portu USB, všechny funkce telefonování budou prováděny prostřednictvím aplikace GAA nebo CarPlay a budou přepnuty do jejího režimu telefonování.

Ovládací tlačítka

7.	Výpis volání	Klepněte otevřete seznam protokolu hovorů: Odchozí hovory, příchozí hovory, zmeškané hovory. Klepnutím na položku seznamu se provede volání.
8.	Telefonní seznam	Klepnutím se otevře telefonní seznam aktivního připojeného/vybraného telefonu.
9.	Klávesnice	Klepnutím se otevře klávesnice.
10.	Vytáčení	Klepnutím vytáčejte po zadání telefonního čísla.
A		Aktuální název spárovaného telefonu.


POSLECH HUDEBNÍHO PROUDU BLUETOOTH




Ovládací tlačítka


1.	Domů	Klepnutím otevřete hlavní nabídku.
2.	Zpět	Klepnutím na tlačítko se vraťte.
3.	Hledat dolů	Klepnutím přejdete k předchozí/poslední skladbě.
4.	Pozastavit/obnovit	Klepnutím lze přepínat mezi pauzou a obnovením.
5.	Hledat nahoru	Klepnutím lze vybrat další skladbu.
6.	EQ	Klepnutím otevřete nabídku EQ.
A		Informace o streamingu (závisí na schopnostech telefonu).

SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ





A	Pin No	Description
	1	N/A
	2	N/A
	3	N/A
	4	GND
	5	IR-In
	6	Camera CVBS
	7	Camera +12V
	8	GND
	9	Parking
	10	N/A



B

B	Pin No	Description	Pin No	Description
	1	GND	9	FR-
	2	B+	10	RL-
	3	ACC	11	FR+
	4	ILL	12	RL+
	5	Reverse	13	FL-
	6	N/A	14	RR+
	7	N/A	15	FL+
	8	P. ANT	16	RR-

XZENT X-527 Shoda s předpisy a bezpečnost

Směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU

X-527 je vybaven funkcemi Bluetooth® a Wi-Fi. S odpovídajícím softwarem zařízení podporuje Wi-Fi bezdrátové připojení pro Apple CarPlay a Android Auto. Zařízení nenabízí obecný přístup k internetu přes Wi-Fi ani webový prohlížeč. Dostupné funkce závisí na nainstalované verzi softwaru.

Rádiová funkce	Frekvenční pásmo	Maximální vysílací výkon EIRP
Bluetooth®	2402–2480 MHz	9,85 dBm (≈ 9,7 mW)
WLAN / Wi-Fi 2,4 GHz	2412–2472 MHz	< 100 mW (< 20 dBm)
WLAN / Wi-Fi 5 GHz	5150–5250 MHz	< 40 mW

EIRP znamená ekvivalentní izotropně vyzářený výkon.
Provoz v pásmu 5 GHz je určen k použití uvnitř silničních vozidel. Dodržujte místní omezení pro provoz rádiových zařízení.

Vystavení elektromagnetickým polím
Toto rádiové zařízení splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle čl. 3 odst. 1 písm. a) směrnice 2014/53/EU, včetně příslušných mezních hodnot expozice elektromagnetickým polím. Používejte zařízení v souladu s jeho určením.

Likvidace vysloužilých elektrických zařízení



Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že toto zařízení musí být shromažďováno odděleně od netříděného komunálního odpadu. Po skončení životnosti jej odevzdejte na oprávněném sběrném místě pro odpadní elektrická zařízení nebo u prodejce v rámci zákonného systému zpětného odběru. Oddělený sběr umožňuje opětovné použití, recyklaci a zpracování šetrné k životnímu prostředí podle směrnice 2012/19/EU (OEEZ).

Před předáním nebo likvidací zařízení vymažte místně uložené uživatelské údaje pomocí funkce „Factory reset“. Odpojte připojená paměťová média USB. Pokyny k obnovení továrního nastavení naleznete v následující části věnované údajům.

Bezpečnost při instalaci a provozu

VAROVÁNÍ – Odborná instalace: Instalaci a připojení svěřte kvalifikovanému personálu se znalostmi elektrických a elektronických systémů vozidel. Nesprávná instalace může způsobit zranění, hmotné škody, poruchy nebo požár vozidla. Dodržujte pokyny k instalaci a připojení uvedené v tomto návodu.

VAROVÁNÍ – Ochrana sluchu a bezpečnost silničního provozu: Dlouhodobý poslech při vysoké hlasitosti může trvale poškodit sluch. Nastavte přiměřenou hlasitost tak, aby zůstaly slyšitelné akustické výstražné signály vně vozidla. Zařízení obsluhujte pouze tehdy, pokud to dopravní situace dovoluje.

Zjednodušené EU prohlášení o shodě
Tímto ACR Brändli + Vögeli AG prohlašuje, že typ rádiového zařízení X-527 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

https://www.acr.eu/eu-product-conformity/

Informace o údajích a jejich vymazání
Informace k evropskému aktu o datech, nařízení (EU) 2023/2854: X-527 místně ukládá nastavení zařízení, údaje o párování Bluetooth a profily bezdrátového připojení chytrých telefonů. Údaje telefonního seznamu a seznamů hovorů mohou být s vaším souhlasem převzaty z chytrého telefonu. Interní systémové a diagnostické protokoly se vytvářejí dočasně a cyklicky se přepisují; nejsou přístupné prostřednictvím uživatelského rozhraní. Zařízení nenabízí funkci exportu těchto místně uložených údajů.
Spárovaná zařízení lze odebrat ze seznamu zařízení Bluetooth dlouhým stisknutím názvu zařízení a klepnutím na [X]. Telefonní seznam a seznamy hovorů jsou během připojení Bluetooth přístupné prostřednictvím funkce telefonu. Po odpojení se údaje uložené v mezipaměti stanou neviditelnými a uvolní se k přepsání.
Chcete-li vymazat místně uložené uživatelské údaje, otevřete „Settings“ > „Upgrade & Reset“ > „Factory reset“. Tím se vymažou místní nastavení, párování, profily bezdrátového připojení a údaje telefonního seznamu a seznamů hovorů uložené v mezipaměti. Software zařízení a pevné identifikátory zařízení zůstanou zachovány. Údaje v chytrém telefonu a na paměťových médiích USB se nevymažou. Informace o zpracování údajů aplikacemi chytrého telefonu a online službami poskytují příslušní poskytovatelé.

Ochranné známky a autorská práva
Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc.
Apple a Apple CarPlay jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
Google a Android Auto™ jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.
© Copyright by XZENT

Výrobce a zplnomocněný zástupce v EU

Výrobce: ACR Brändli + Vögeli AG · Bohrturmweg 1 · CH-5330 Bad Zurzach · Švýcarsko
Zplnomocněný zástupce v EU: ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Německo

Kontakt pro shodu výrobku s předpisy: compliance@acr.eu
https://www.xzent.com

https://secure.productip.com/public/view/file/id/1ed6f9?f=1ed6f9

E4 10R−06 4977

Made in China

22 PAP



XZENT by ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Švýcarsko
www.xzent.com

EU Legal Representative: ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Germany